

Tmatic made in Germany

H. Merkt · D-72160 Horb-Ihlingen

Tel. 074 51/38 42 · Fax 074 51/48 88

BEDIENUNGSANLEITUNG 202

Das Netz so über das Gestänge ziehen, daß die Plastikfolie auf der die Bälle zur Mitte laufen, innen ist.

Die Stecker vom Steuerpult und dem Ballbehälter einstecken.

Gerät beim Transport immer am Stativ halten.

Wenn im Balltransportsystem ein Ball eingeklemmt ist:

Gerät abschalten, die beiden Scheiben in Gegenrichtung drehen, bis der Ball durchfällt.

Ist die Störung nicht behoben, den Ballbehälter komplett entleeren. Ein verbeulter Ball oder ein Fremdkörper könnte die Ursache sein.