

Hanhart Stoppuhr „Amigo Allsport“

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Wir übernehmen für diese

hanhart-Stoppuhr
1882

No. _____

welche unter Beachtung sorgfältigster
Arbeits- und Kontrollmethoden bei Verwen-
dung nur besten Materials von Spezialisten
hergestellt worden ist, eine Garantie von

2 (zwei) Jahren.

Sollten sich innerhalb dieser Zeit Mängel
ergeben, die auf Fabrikationsfehler oder
schlechtes Material zurückzuführen sind,
so wird unter Vorlage dieses Garantie-
scheines kostenlose Instandsetzung oder
Umtausch vorgenommen. Fehler infolge
falscher Behandlung sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Verkäufer und Mitgarant: _____

verkauft am: _____

Vor jeder Benützung Uhr aufziehen:
Rückseitigen Aufzugschlüssel in Pfeilrichtung
bis zum Anschlag drehen - keine Gewalt
anwenden.

1. Starten = grüner Drücker
2. Stoppen = roter Drücker
3. Nullstellen = schwarzer Drücker
(Amigo/Tristop)
weißer Drücker (Felix)

Universal verwendbar als:

- a) Kronenstopper = START - STOP - RESET
- b) Additionsstopper = START - STOP - START -
STOP (beliebig oft)
RESET
- c) Tempostopper (nur Amigo
1/10 Sek./15 Min. + 1/5 Sek./30 Min.)
= START - RESET
(beliebig oft)

Die HANHART Tristop zeigt als 3-Kreis-
Stoppuhr:

1. im kleinen oberen Kreis die Minuten 0-30
2. im großen Zifferblattkreis die Sekunden
0-60
3. im kleinen unteren Kreisausschnitt die
1/10 Sekunden