

Reparatur-Anleitung für Match-Pointer

Wenn Sie defekte Einstellscheiben der Match-Pointer austauschen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Die 6 Nieten, die die Einstellscheiben halten, mit einer scharfen Kneifzange abknipfen und komplett entfernen.
2. Alle Einstellscheiben vorsichtig herausnehmen.
3. Vorder- und Rückseite des Match-Pointers auseinander drücken und evt. mit einem Gegenstand offen halten.
4. Beide Innenflächen mit einem weichen Lappen (oder Küchenkrepp) und Seifenwasser gründlich säubern.
5. Neue Nieten von der Rückseite einsetzen und die neuen Einstellscheiben im geöffneten Match-Pointer auf die Nieten legen. Hierbei müssen Sie beachten, daß es unterschiedliche "rechte" und "linke" Einstellscheiben gibt, daß die Ziffernanordnung auf Vorder- und Rückseite unterschiedlich ist, und daß die richtige Überlappung der Scheiben eine Rolle spielt. Orientieren Sie sich dabei an dem nebenstehenden Bild, welches eine Draufsicht auf die Vorderseite darstellt. Am besten legen Sie zuerst die linken Scheiben (107er) von unten nach oben ein, danach die rechten (701er) ebenfalls von unten nach oben.
6. Den bisher offengehaltenen Match-Pointer wieder schließen, Nietenköpfe aufsetzen und leicht mit dem Daumen andrücken. Vorsichtshalber noch einmal prüfen, ob die Ziffernanzeige auf Vorder- und Rückseite stimmt, bevor Sie die Nietköpfe mit einem Hammerschlag endgültig festsetzen.

