



- Austauschen und Einsetzen von Ventilen leicht gemacht



Anleitung

1. Nehmen Sie die Metallhülse aus der Verpackung und schrauben Sie die beiden Enden auf. Schrauben Sie nun den langen Dorn („Ventilabzieher“) auf das eine und den kurzen Dorn („Ventileinpresser“) auf das andere Ende des Röhrchens.
2. Stecken Sie nun den langen Dorn tief in die Ventilöffnung des Balles und hebeln Sie das Ventil kräftig an einem Stück aus dem Ball heraus. Aber Vorsicht! Verletzen Sie dabei nicht die Ballblase!
3. Geben Sie nun etwas des Universal-Dichtmittels („Balldicht“- höchstens 20ml) auf bzw. in die Ventilöffnung. Überschüssige Dichtflüssigkeit lässt sich am besten einfach sofort mit einem Lappen oder Tuch abwischen.
4. Setzen Sie nun das Austauschventil auf der Ventilöffnung des Balles auf und drücken Sie dieses mit dem kurzen Dorn kräftig aber nicht zu fest in die Öffnung hinein. Ggf. können Sie die Hülse mit dem langen Dorn abschrauben und diesen zur Fixierung bzw. zum Eindrücken der Randwulste des neuen Ventils benutzen, während Sie das Ventil weiterhin mit dem kurzen Dorn fixieren.
5. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Ventil sachgerecht sitzt, pumpen Sie den Ball gemäß den Herstellerangaben auf und prellen ihn ca. acht bis zehn Mal auf den Boden, um Unwuchten zu vermeiden.
6. Verzagen Sie nicht, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Das Einsetzen eines neuen Ventils erfordert Übung und Geduld!