



Montageanleitung Fußsack

Vielen Dank, dass Sie sich für den Jakobs® Fußsack entschieden haben.

Der Fußsack ist für alle Winther Turtle und E-Turtle Kinderbus Modelle geeignet* und bietet Platz für 2 Kinder.

Die Montage eines Fußsacks für 2 Kindersitze dauert ca. 15 Minuten.

Für die Montage müssen die Gurtsysteme teilweise demontiert werden, die vollständige Montage erfolgt in sechs Schritten.

1. Zuerst wird der untere Schrittgurt unterhalb des Sitzes gelöst: Dazu ziehen Sie das lose Ende des Gurtbands durch die verstellbare Schnalle und durch den Schlitz des Sitzes und lösen das Gurtband von dem 3-Punkt-Gurt.



2. Als nächstes wird der Brustgurt gelöst: Hierzu werden auf der Rückseite des Sitzes die Muttern der beiden Schrauben gelöst, so dass die Schrauben aus den Schlaufen gezogen werden können und die Gurte unten auf beiden Seiten des Sitzes durch die Schlitze geführt werden können. Anschließend werden die Gurtbänder vom dem 3-Punkt-Gurt gelöst, so dass das Gurtgeschirr nur noch durch die beiden oberen Gurtbänder getragen wird.



3. Jetzt kann der Fußsack über die beiden Sitze und den Sitzbügel gestülpt werden.

4. Anschließend wird der untere Schrittgurt wieder befestigt:
Dazu wird das lose Ende des Gurtbands durch den Schlitz des Sitzes von unten nach oben geführt und durch die Öse des Fußsacks gezogen.
Als Nächstes wird das Gurtband durch den Verschluss des 3-Punkt-Gurts und auf der anderen Seite wieder zurück durch die Öse des Fußsacks und den Schlitz des Sitzes geführt.
Um den Gurt zu befestigen, wird das Gurtband durch die verstellbare Gurtschnalle geführt und festgezogen.



5. Danach werden die beiden oberen Gurte wieder befestigt:
Hierzu werden die die beiden Gurte jeweils durch die oberen Ösen des Fußsacks und im Anschluss durch die beiden Ösen des Steckverschlusses geführt.
Im Folgenden werden die beiden Gurte wieder zurück durch die beiden unteren Ösen des Fußsacks und die beiden unteren Schlitz des Sitzes gezogen.
Als Nächstes werden die Gurte auf der Rückseite des Sitzes wieder befestigt, in dem die Schrauben durch die Endschlaufen geführt und mit den jeweiligen Muttern festgezogen werden.



6. Abschließend kann der Fußsack mit dem blauen Sicherheitsband am Rahmen des Turtle Kinderbusses festgezogen werden.



Für Kinder bis 3 Jahre geeignet.
Information zur Pflege und Reinigung: Der Fußsack kann bei 40 Grad Schonwäsche in der Waschmaschine gewaschen werden.

* Geeignet für alle Modelle ab Baujahr 2012.