

Anleitung

Artikel 20230165 Pedalo® Challenger Artist

Holz-Hoerz GmbH
 Dottingerstr. 71
 D-72525 Münsingen

Tel.: (++49) 07381 / 9357-0
 Fax: (++49) 07381 / 9357-40

eMail: info@pedalo.de
<http://www.pedalo.de>

Vielen Dank, dass Sie sich für ein pedalo® Produkt entschieden haben.
 Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist. Sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
 Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
 Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Achtung! Das Gerät nur auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen.

Verschlossene Teile umgehend mit Originalersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Produkt ist aus natürlichem Eschen - oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteingüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernde Reiniger verwenden.
 Gerät vor Nässe schützen.

Einige Produkte sind mit einem für Spielwaren zugelassenem Überzugsöl behandelt.
 Es ist möglich, dass dieses nach der Lieferung noch eine Zeit lang zu riechen ist.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 4 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 120 kg

Aufbau:

Die ovalen Holzstäbe können je nach Wunsch hochkant oder liegend in die Ausfräsungen der Seitenteile gesteckt werden.

Die Seitenteile stehen dabei auf ihrer geraden langen Kante.

Für fortgeschrittene Könnner kann das Seitenteil auch auf seine leicht gerundete lange Kante gestellt werden. Diese Übungen erfordern besondere Umsicht und Geschick!

Beachten Sie, dass alle Enden der ovalen Rundstäbe immer mindestens 3cm aus den Seitenteilen herausstehen müssen!

Kontrollieren Sie das unbedingt vor jeder Übung erneut!

Legen Sie unter jedes Seitenteil immer eine Pedalo Antirutschmatte unter.
 Drehen Sie die ovalen Stäbe gelegentlich herum, somit vermeiden Sie ein zu starkes verbiegen der Stäbe.

In den Bohrungen der Seitenteile können die kleinen Seilschlaufen eingeführt werden. In diese können dann bei Bedarf die Karabiner der Powerbänder eingehängt werden.



Manual

Item 20230165 Pedalo® Challenger Artist

Thank you for choosing a Pedalo® product.

So that you can enjoy this product and the safety is guaranteed, you should read this manual completely before using the equipment. Keep the manual in a safe place.

We are at your disposal for any questions and requests.



Important information and warning hints:

Warning! The device is to be used with caution, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. In case of doubt first use the device only with assistance and/or appropriate protective equipment. When used by children the supervision by an adult is recommended.

Warning! The packaging is not part of the product and should be disposed.
Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – RISK OF SUFFOCATION!

Warning! The device is only to be used for the purposes described in this user manual.

Warning! Only use the device on level ground with even and firm surfaces. On sensitive floors use an anti-slip mat under it if necessary.

Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately.

Protect item from damp and wet.

The product is made of natural ash or beech wood. Deviations in color, structure, grain, or small knots inclusions prove the genuineness of the material and therefore are no reduction in quality.

Maintenance and cleaning:

Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based acidic or abrasive detergents. Protect item from damp and wet.

Some products are treated with a coating oil approved for toys. It is possible that this may smell for some time after delivery.

This device is meant for using from persons at the age of 4 up.

Maximum weight capacity: 120 kg

Assembly:

The oval wooden rods can be inserted on edge or crosswise into the cutouts in the side panels, as desired. The side parts stand on their straight long edge.

For advanced practitioners, the side piece can also be placed on its slightly rounded long edge. These exercises require special care and skill! Note that all ends of the oval round bars must always protrude at least 3cm from the side parts!

Make sure to check this again before each exercise!

Always place a Pedalo anti-slip mat under each side part.

Turn the oval wooden rods occasionally to avoid bending the bars too much.

The small rope loops can be inserted in the holes of the side parts. If necessary, the carabiners of the resistance bands can be hooked into these.

