

## Anleitung

# 18090000

## Pedalo® Greifer-Set

Anleitung bitte **vor** der Benutzung  
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes  
komplett lesen und aufbewahren

**Holz-Hoerz GmbH**  
Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0  
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de  
www.pedalo.de



### Besteht aus:

1	St	18060120	Pedalo® Trigger-Holzku­gel 120
1	St	18060100	Pedalo® Trigger-Holzku­gel 100
1	St	18060080	Pedalo® Trigger-Holzku­gel 80
1	St	18060060	Pedalo® Trigger-Holzku­gel 60
1	St	18060040	Pedalo® Trigger-Holzku­gel 40
1	St	18070100	Pedalo® Holzwalze100
1	St	18070080	Pedalo® Holzwalze 80
1	St	18070060	Pedalo® Holzwalze 60
1	St	18070040	Pedalo® Holzwalze 40
1	St	18070030	Pedalo® Holzwalze 30
1	St		Ablage­stän­der

### Allgemeine Informationen und Warnhinweise:

**Achtung!** Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.  
Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

**Achtung!** Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.  
Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteinschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

#### **Wartung und Pflege:**

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. Gerät vor Nässe schützen.

## User manual

# 18090000

## Pedalo® Gripper-Set

**Before using** the device for the first time  
**(or before starting with assembly),**  
please **read instruction completely** and keep it.

**Holz-Hoerz GmbH**  
Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0  
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de  
www.pedalo.de



Consists of each 5 wooden rollers and balls in different sizes:

1	Pc	18060120	Pedalo® Trigger Ball 120
1	Pc	18060100	Pedalo® Trigger-Ball 100
1	Pc	18060080	Pedalo® Trigger Ball 80
1	Pc	18060060	Pedalo® Trigger Ball 60
1	Pc	18060040	Pedalo® Trigger Ball 40
1	Pc	18070100	Pedalo® Wooden Roller100
1	Pc	18070080	Pedalo® Wooden Roller 80
1	Pc	18070060	Pedalo® Wooden Roller 60
1	Pc	18070040	Pedalo® Wooden Roller 40
1	Pc	18070030	Pedalo® Wooden Roller 30
1	Pc		Wooden storage board

### Important information and warning hints:

**Warning!** The packing is not part of the product and have to be disposed.

Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – **RISK OF SUFFOCATION!**

**Warning!** The device is only to be used for the purposes described in this user manual.

**Maintenance and cleaning:**

Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based, acidic or abrasive detergents.

Protect item from damp and wet.