Sport-Thieme[®] Sandschlange

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Verwendetes Material:

Textiles 3D-Abstandsgewirk, 100% Polyester Füllung: Quarzsand, gewaschen

Hinweise

Kinder sollten die Sandschlange nur unter Aufsicht verwenden.

Mit Quarzsand gefüllte Produkte können

feinen Sand verlieren. Dies ist weder gesundheitsschädlich, noch stellt es einen Mangel am Produkt dar. Ist der Sandaustritt zu hoch, schütteln und klopfen Sie die Sandschlange kräftig aus.



Verwenden Sie die Sandschlange nicht im oder in der Nähe von Wasser.

Pflegehinweis

- Sie können Sandschlangen mit einem feuchten Lappen abwaschen, oder in einem großen Behälter (z. B. Badewanne) mit warmen Wasser und Waschmittel (für Synthetik) waschen.
- Auch in der Waschmaschine können Sandschlangen bis 40° gewaschen werden. Überprüfen Sie dazu bitte unbedingt vorher
 das Zuladegewicht Ihrer Waschmaschine und bedenken Sie bitte, dass nasser Sand schwerer ist als trockener (es kommen
 ca. 2 kg mehr Gwicht hinzu). Sollten Sie die Sandschlange in der Maschine reinigen, wickeln Sie sie vorher in einen Kissenbezug ein, den Sie fest verschließen, um evtl. austretenden Sand von der Maschine fern zu halten. Wir übernehmen keine
 Garantie für Ihre Waschmaschine und haften nicht für Schäden, die hierdurch entstehen!
- Nicht schleuder! Keinen Trockner verwenden!
- Hängen Sie die Schlangen an einen warmen, luftigen Ort auf. Durch die luftdurchlässige Strucktur des Obermaterials trocknet die Schlange schnell.

Lagerung

- · Sandschlangen lagern am besten an einem kühlen, dunklen Ort.
- Dauerhafte Temperaturen unter 10° oder über 30° sollten vermieden werden.
- Starke, permanente Sonneneinstrahlung kann das Obrematerial schädigen.

Entsorgung

Sollten Sie sich wirklich von der Sandschlange trennen wollen oder müssen, schneiden Sie sie an einer Seite auf und lassen den Sand herausrieseln. Quarzsand ist ein Naturprodukt und kann sowohl im Garten, als auch in der Biotonne entsorgt werden. Die leere Hülle kann über die Reststofftonne entsorgt werden.

