



Multisport Serie 452 Eco

# **BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENPULT**



Modelle mit oder ohne individuellen Fouls

Zeichnungen und Bilder unverbindlich







#### • INHALT

Seiten 3-4	Allgemeines
3	✓ Lieferumfang
3	✓ Datenspeicherung
3	✓ Aufladung des Bedienpultes (funkgesteuertes Modell)
4	✓ Tastenfunktionen des Bedienpultes
Seiten 5	Inbetriebnahme - Programmierung
5	✓ Inbetriebnahme
5	<ul> <li>Auswahl einer Sportart oder einer Funktion</li> </ul>
5	<ul> <li>Programmierung der Parametern f ür eine Sportart</li> </ul>
Seiten 6-7	Diverse Konfiguration
6	<ul> <li>Zugang zum Menü « allgemeine Konfiguration »</li> </ul>
6	<ul> <li>Sprachauswahl des Bedienpultes</li> </ul>
6	<ul> <li>Ausschaltungs- und Anzeigezeit der Uhrzeit auf der Anzeigetafel</li> </ul>
6	<ul> <li>Steuerungsmodus des Bedienpultes (funkgesteuerte Standard-Modelle)</li> </ul>
7	<ul> <li>Basketball – Auslösen der leuchtender Umfassung auf dem Basketballkorb am Ende der Angriffszeiten (24 s)</li> </ul>
7	✓ Basketball – fixe oder blinkende Anzeige der Light Strip (Ledstrip)
7	✓ Rücksetzung sämtlicher Parameter des Bedienpultes
7	✓ Spielregeländerungen (USB Stick)
Seiten 7-39	Sportarten und Funktionen
7	✓ Uhrzeit der Anzeigetafel
8-9	✓ Basketball
10-11	✓ Handball
12-13	✓ Volleyball
14-15	✓ Tennis
16-17	✓ Tischtennis
18-19	✓ Badminton
20-21	✓ Roller-Hockey
22-23	✓ Inline -Hockey
24-25	✓ Eishockey
26-27	✓ Unihockey / Floorball
28-29	✓ Hallenfussball
30-31	✓ Netball
32-33	✓ Boxen
34	✓ Timer
35	✓ Training
36-37	✓ Freimodus (Selbstprogrammierbarer Modus) – Modus "Perioden"
38-39	✓ Freimodus (Selbstprogrammierbarer Modus) – Modus "Sätze"



# ALLGEMEINES

Lieferu	Imfang	
Bedienp	ult	
√	Dient zur Steuerung der Hauptfunktionen und der verschiedenen Funktionsabläufe (Timer, Spielstand, usw).	9
~	Kabelgesteuertes Modell: das Bedienpult wird über die Anzeigetafel betrieben. Es darf nur an STRAMATEL Geräte angeschlossen werden.	
Akkulad	egerät 12V 500mA (für funkgesteuertes Modell)	
$\checkmark$	Dient zum Aufladen des Akkus des Bedienpultes.	
✓	Nur das von STRAMATEL gelieferte Ladegerät benützen.	~ 7
Flexible: zusätzlio	s Kabel 10 Meter (für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuertes Modelle mit der Option :hes Kabelset)	
√	Für die Verbindung des Bedienpultes (5-poliger Einbaustecker) mit der Anzeigetafel, über der Anschlußdose.	
$\checkmark$	Nur die von STRAMATEL gelieferten Kabeln benützen.	

Datenspeicherung	
Die laufenden Daten sind im Bedienpult gespeichert beim ausschalten des Bedienpultes.	
Bei Inbetriebnahme des Bedienpultes, wird automatisch das letzte laufende Spiel angezeigt.	
(Bevor das Bedienpult ausgeschaltet wird, muss der Timer gestoppt werden).	

Aufladung des Bedienpultes (funkgesteuertes Modell)	
Das Bedienpult besitzt Batterien für eine Dauer von ungefähr 16 Stunden bei Vollladung. Außerhalb der Spiele muss das Bedienpult ständig anhand dem Akkuladegerät zur Aufladung bleiben (nur das von STRAMATEL gelieferte Ladegerät benützen).	
✓ Das Bedienpult ausschalten.	
<ul> <li>Das Akkuladegerät an das Bedienpult anschließen und danach an das 100-240V Stromnetz (eine Steckdose soll sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein).</li> </ul>	
Das Bedienpult muß ständig auf Ladung stehen, auch wenn es nicht gebraucht wird (System	
<u>mit langsamer Ladung, ohne Verbrauch der Batterien). Nur das von STRAMATEL gelieferte</u> Ladegerät benützen.	





Tastenfunktionen des Bedienpultes		
	ROG ABC DEF GHI JKL MNO PORS TUV WXZ CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	
	Die Tasten sind von 0 bis 28 nummeriert	
	ON / OFF des Bedienpultes	
₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽	Auswahl der Sportart / numerische Dateneingabe	
123	Spielstand / Anzahl der Auszeiten (nur während der Auszeiten)	
4	Mannschaftsfehler	
23, 32	Strafzeiten	
•	Start / Stopp der Spielzeit, Pausenzeit oder Verlängerungszeit	
<b>(</b> 7)	Start / Stopp der Auszeit	
(P1)	Signalhorn	
	Aufladung einer Spielperiode oder einer Verlängerungzeit	
$\sim$	Zurück zum vorherigen Stand	
C+RESET	Aufladung eines neuen Spieles	
С	Korrektur (mit gleichzeitigem Drücken auf die zu korrigierenden Tasten (Spielstand, Fehler,))	
	Ballbesitzseite / Aufschlagwechsel	
	Anzeigeumstellung des Chronometers auf dem Bedienpult / Umstellung des Spielstandes (Rückschlagspiele)	
V	Bestätigung der programmierten Parametern	
PROG	Zurück zur Programmierung der Parametern	

CE

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANKREICH stramatel@stramatel.com \_\_\_\_\_\_Tél. +33 (0)2 40 25 46 90



# INBETRIEBNAHME - PROGRAMMIERUNG

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie, ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist.	
Die verschiedenen Bedienpulte anschliessen.	_
Das Bedienpult "24 Sekunden" ist für Angriffszeiten-Anzeigen der Produktserie SC24 mitgeliefert.	•
Für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit der Option zusätzl. Kabelset: schließen Sie die Bedienpulte mit dem beigelegten Kabel (10m) an die Anschlußdose an.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF bis die Willkommensmeldung erscheint.	Ξ
Funkgesteuertes Modell: der Ladungsstand des Akkus ist auf dem LCD-Bildschirm des Bedienpultes angezeigt. Falls die Ladung zu schwach ist, schließen Sie das gelieferte Ladegerät an das Bedienpult an.	
Beim Einschalten des Bedienpultes hat man Zugang zu der letzten verwendeten Sportart. Zur Auswahl einer neuen Sportart oder um zur "allgemeiner Konfiguration" zu gelangen (siehe Seite 6), drücken Sie mehrmals auf die Taste <b>27</b> .	PROG PROG

Auswahl einer Sportart oder eine Funktion	
Drücken Sie mehrmals die Taste 27 (Zugang zur Sportauswahl).	
Die Sportart oder die gewünschte Funktion mit der entsprechenden Taste wählen.	۪ ٢ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥
Ändern Sie die Konfiguration des Sportes mit der Taste <b>0</b> oder lassen Sie die vorprogrammierte Konfiguration mit der Taste <b>9</b> durchspielen.	<b>,</b> / <b>,</b>

Programmierung der Spielparametern für eine Sportart	
Jede Sportart hat seine eigene Konfiguration (Spielparameter): Spielzeit, Verlängerungszeit, Anzahl Sätze oder Perioden, usw Diese Parameter bleiben bei Ausfall des Bedienpultes oder bei Wechsel der Sportart gespeichert (ict angepasst bei gemeinsamer Beputzung durch verschiedene Sportvereine)	
Um ins Sportmenü zu gelangen: der LCD-Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden	
die gespeicherte Konfiguration des gegebenen Sportes an.	
Drücken Sie die Taste <b>18</b> für die Informationen auf dem Bildschirm länger zu sehen.	
Drücken Sie danach nochmal die Taste <b>18</b> .	
Ändern Sie die Konfiguration mit der Taste <b>0</b> (siehe unten) oder lassen Sie die vorprogrammierte Konfiguration mit der Taste <b>9</b> durchspielen.	
Änderung der Konfiguration: mit der Taste <b>9</b> auf die vorprogrammierte Konfiguration des Sportes zurückkommen oder mit der Taste <b>0</b> die letzten eingegebenen Parameter beibehalten.	
Auf die auf dem Bildschirm angezeigten Fragen antworten. Auf jeder Frage wird die letzte gespeicherte Konfiguration vorgeschlagen (die Eingabe blinkt auf dem LCD-Bildschirm des Bedienpultes):	
✓ bestätigen Sie diese Antwort mit der Taste 23.	
✓ wählen Sie eine andere Antwort mit einer der Taste 0 bis 9.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
✓ programmieren Sie die Zeiten mit den Tasten 0 bis 9 und bestätigen Sie mit der Taste 23.	
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit der Taste <b>13</b> zurückzukommen.	$\sim$



# DIVERSE KONFIGURATIONEN

Gewisse allgemeine Parameter sind konfigurierbar: Sprachauswahl des Bedienpultes, Ausschaltungszeit der Uhrzeit auf der Anzeigetafel, Steuerungsmodus der Bedienpultes (funkgesteuerte Standard-Modelle), Auslösen der leuchtender Umfassung auf den Basketballkörben (Light Strips).

Es ist auch möglich sämtliche Parameter des Bedienpultes auf Null zu stellen.

Zugang zum Menü "allgemeine Konfigurationen"	
Drücken Sie mehrmals auf die Taste 27 (Zugang zur Sportauswahl).	
Drücken Sie während 1 Sekunde auf die Taste <b>27</b> . Das Bedienpult bietet die Sprachauswahl des Bedienpultes an.	PROG
Wählen Sie andere Parameteränderungen mit den Tasten <b>0</b> und <b>9</b> (Liste).	<b>,</b> / <b>,</b>
Mit der Taste <b>23</b> gelangen Sie zur Konfiguration des gewünschten Parameters.	V

Sprachauswahl des Bedienpultes	
Das Bedienpult ist in verschiedenen Sprachen programmierbar.	
Gelangen Sie zur Konfiguration dieses Modus wie zuvor beschrieben.	¢øøøøøøä
Wählen Sie die gewünschte Sprache mit der auf dem Bildschirm angegebener Taste.	

Ausschaltungs- und Anzeigezeiten der Uhrzeit auf der Anzeigetafel	
Die Anzeigetafel ist mit einer Uhr ausgerüstet und zeigt die Uhrzeit, solange keine Sportart auf dem Bedienpult ausgewählt wurde. Die Uhr kann automatisch während der Nacht ausgeschaltet werden.	
Gelangen Sie zur Konfiguration dieses Modus wie zuvor beschrieben.	
Programmieren Sie die Zeiten des Aus- und Einschaltens der Uhr:	ଷ୍ତ୍ର୍ର୍୍ର୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍
<ul> <li>Die Stunden mit den Tasten 0 bis 9 einstellen und mit Taste 23 bestätigen.</li> </ul>	
<ul> <li>Die Minuten in gleicher Weise einstellen und mit Taste 23 bestätigen.</li> </ul>	

Steuerungsmodus des Bedienpultes (funkgesteuerte Standard-Modelle)	
Das funkgesteuerte Bedienpult ist mit 6 verschiedenen Funkkanälen ausgerüstet und kann auch mit einem zusätzlichen Kabelset gesteuert werden.	
Gelangen Sie zur Konfiguration dieses Modus wie zuvor beschrieben.	۪ ؆ ۿۿۿۿ <i>ۊ</i> ؋ۿۿۿۿۿ
Wählen Sie einen der verschiedenen Funkkanäle mit den Tasten <b>0</b> bis <b>5</b> oder wählen Sie die Kabelsteuerung mit der Taste <b>9</b> (die Funksteuerung wird deaktiviert).	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANKREICH stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





Basketball – Auslösen der leuchtender Umfassung auf dem Basketballkorb am Ende der Angriffszeiten (24 s)	
Wenn die Anzeigetafel mit Angriffszeiten-Anzeigen SC24 und mit leuchtenden Umfassungen auf den Basketballkörben (Light Strip) ausgestattet ist, kann der Betrieb der Light Strips auf dem Bedienpult programmiert werden.	
Gelangen Sie zur Konfiguration dieses Modus (24 s) wie zuvor beschrieben.	
Wählen Sie aus ob die leuchtende Umfassung aufleuchten soll, um das Ende der Angriffszeiten anzuzeigen: NEIN mit Taste <b>0 –</b> JA mit Taste <b>9</b> .	0
In beiden Fällen, leuchtet der "Light Strip" auf, um das Ende der Spielperioden anzuzeigen.	

Basketball – fixes oder blinkendes Aufleuchten der Light Strip (Ledstrip)	
Wenn die Anzeigetafel mit Angriffszeiten-Anzeigen SC24 und mit leuchtenden Umfassungen auf den Basketballkörben (Light Strip) ausgestattet ist, kann die Aufleuchtungsweise auf dem Bedienpult konfiguriert werden.	0/0
Gelangen Sie zur Konfiguration dieses Modus (Ledstrip) wie zuvor beschrieben	0 / 9
Wählen Sie aus ob die leuchtende Umfassung fix (Taste <b>0</b> ) oder blinkend (Taste <b>9</b> ) aufleuchten soll.	

Rücksetzung sämtlicher Parameter des Bedienpultes	
Das Bedienpult kann auf die Anfangsstellung zurückgesetzt werden (Rückstellung auf die ursprüngliche	
Konfiguration in allen Sportarten).	
Gelangen Sie zur Konfiguration dieses Modus (Global-Reset) wie zuvor beschrieben	9
Die Parameter auf die ursprünglichen Werte mit der Taste <b>9</b> zurückstellen.	•

Spielregeländerungen (USB Stick)	
Das Programm des Bedienpultes kann bei Spielregeländerungen anhand eines USB Sticks umgerüstet werden. Eine Anleitung wird gegebenenfalls beigestellt.	

# UHRZEIT DER ANZEIGETAFEL

Die Anzeigetafel ist mit einer Uhr ausgerüstet und zeigt die Uhrzeit, solange keine Sportart auf dem Bedienpult ausgewählt wurde. Die Uhr kann automatisch während der Nacht ausgeschaltet werden (siehe "Ausschaltungs- und Anzeigezeiten der Uhrzeit auf der Anzeigetafel" – Seite 6).

Wenn auf der Anzeigetafel eine DCF oder GPS Antenne vorhanden ist, wird die Uhrzeit automatisch eingestellt.

Einstellen der Uhr	
0	
PROS PROS PROS	
Ŷ	
₽₽₽₽ <u></u> <b></b>	
ୟର <b>୍ଷ୍ଟ୍ର୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍ର୍୍୍୍୍୍</b>	
0	





# BASKETBALL

Inbetriebnahme	
Verbinden Sie die Bedienpulte miteinander.	
Das Bedienpult "24 Sekunden" ist für Angriffszeiten-Anzeigen der Produktserie SC24 mitgeliefert.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

Wählen Sie die Sportart "Basketball" mit Taste <b>1</b> .	<b>A</b>
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Anzahl und Dauer der Spielzeit, Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten.	<b>e</b>
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	ୄ୵ୄଢ଼ୡୢଢ଼ୄୡୣ ୡୣୄୠୄଢ଼ୡୢଡ଼ୖ
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste <b>13</b> zurückzukommen.	S

Verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles / Spielzeit	
Starten oder stoppen Sie die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste 18.	<b>V</b>
Wenn nötig, die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste <b>28</b> abbrechen, um die Spielzeit der ersten Periode aufzurufen.	
Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18</b> .	
Auf dem Bildschirm des Bedienpultes kann man mit Taste <b>21</b> die abgelaufene Spielzeit statt die verbleibende Restspielzeit ablesen und umgekehrt.	
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.	
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	<b>C</b> + <del>V</del>
Stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste	
<ul> <li>Die Mannschaftsfehler werden auf Null gestellt (ausser in der Verlangerungsperiode).</li> </ul>	
✓ Die Auszeiten werden in der Halbzeit und während der Verlängerungzeit auf Null gestellt.	
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	<b>?</b>
Korrektur der Spielzeit:	
<ul> <li>stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.</li> </ul>	<b>♥⇒©+♥</b>
<ul> <li>die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ/�⇒�





Spielstand	
1, 2 oder 3 Punkte mit Tasten <b>10, 12, 14</b> (Heim) bzw. <b>22, 24, 26</b> (Gäste) zählen.	123
Korrektur: 1, 2 oder 3 Punkte durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10, 12, 14, 22, 24</b> oder <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +123

Mannschaftsfehler (Anzeigetafeln ohne individuelle Fouls Modulen)	
1 Mannschaftsfehler mit Taste 11 (Heim) bzw. 25 (Gäste) eingeben.	
Korrektur: 1 Mannschaftsfehler durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 11 bzw. 25 rückwärts zählen.	<b>(C)+</b>

Individuelle Fehler (Anzeigetafeln mit individuelle Fouls Modulen)	
Um einem Spieler 1 Fehler zu geben (die Mannschaftsfehler werden automatisch gezählt):	¢ ø ø ø ø ø ø ® ®
<ul> <li>wanien Sie die Spielernummer mit den Tasten U bis 9.</li> <li>Als Bischer Bis</li></ul>	
<ul> <li>1 individueller Fehler mit Taste 11 (Heim) bzw. 25 (Gaste) eingeben.</li> </ul>	
Korrektur: um einem Spieler 1 Fehler wegzunehmen:	ALC DEF GH HIL MIND FORS TWY WYYZ
✓ wählen Sie die Spielernummer mit den Tasten 0 bis 9.	<u>૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾૾ૡ૾ૡ૾ૡ૾ૡ૾ૡ૾ૡ૾ૡ૾ૡ</u>
<ul> <li>1 individueller Fehler durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 27 und 11 bzw. 25 rückwä zählen.</li> </ul>	rts C+(1)
Auszeiten	
Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und starten Sie die Auszeit mit Taste <b>17</b> .	<b>?</b> ⇒7
Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste <b>10</b> (Heim) bzw. Taste <b>26</b> (Gäste) anfügen.	1
Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 b	zw. 26
rückwärts zählen.	
Signalhorn	

Das manuelle Signalhorn mit Taste **19** auslösen. Das Hupensignal ertönt automatisch am Ende einer programmierten Zeit (verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Spielperiode, Auszeit).

Sonstiges	
Auf dem Bildschirm des Bedienpultes: die Ballbesitzseite mit Taste <b>20</b> ändern ( <i>Heim / Gäste / Auslöschen des Pfeiles</i> ).	

Periodennummer	
Wenn nötig, die Periodennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 28 korrigieren.	<b>C</b> +💫
Nach Spielende	

Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	C+ RESET => PROS



0>>



# • HANDBALL

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	Ð

Wählen Sie die Sportart "Handball" mit Taste <b>2</b> .	ß
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Dauer der Spielzeit und Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend, Perioden kumuliert oder nicht), Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten, Anzeige der Anzahl Auszeiten oder Anzahl Strafen (Anzeige nur bei gewissen Modellen vorhanden).	•
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste <b>13</b> zurückzukommen.	S

Verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles / Spielzeit	
Starten oder stoppen Sie die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste 18.	<b>V</b>
Wenn nötig, die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste <b>28</b> abbrechen, um die Spielzeit der ersten Periode aufzurufen.	
Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	
Auf dem Bildschirm des Bedienpultes kann man mit Taste <b>21</b> die abgelaufene Spielzeit statt die verbleibende Restspielzeit ablesen und umgekehrt.	
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.	
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	<b>(C)</b> +💛
Stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste <b>28</b> auf.	
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	
Korrektur der Spielzeit:	
✓ stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.	<b>%</b> ⇒ <b>C</b> + <b>%</b>
<ul> <li>die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ/�⇒�





Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1

Strafzeiten	
3 Strafzeiten von 2 oder 4 Minuten sind pro Mannschaft verfügbar.	
Eine Strafzeit mit Tasten 12, 13, 14 (Heim) bzw. 22, 23, 24 (Gäste) starten.	
Drücken Sie ein- oder zweimal die gleiche Taste, um bzw. 2 oder 4 Minuten auszuwählen.	💑 / 🂑
Für jede Mannschaft: die ans Ende nächstgelegene Strafzeit ist jeweils auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt.	
Korrektur: Löschen Sie eine Strafzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>12</b> , <b>13</b> , <b>14</b> , <b>22</b> , <b>23</b> oder <b>24</b> .	<b>C+</b> 🔏 / 💑

# Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und starten Sie die Auszeit mit Taste 17. Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste 10 (Heim) bzw. Taste 26 (Gäste) anfügen. Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26 rückwärts zählen. Signalhorn Am Ende einer programmierten Zeit (verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Spielperiode, Auszeit) kann das Hupensignal automatisch ausgelöst werden oder nicht. Annullieren oder wählen Sie diese Funktion durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 19 (angezeigt durch die Anwesenheit des Buchstaben "H" auf dem Bildschirm des Bedienpultes). **0**>>

Das manuelle Signalhorn mit Taste 19 auslösen.

Auszeiten

# Periodennummer Wenn nötig, die Periodennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 28 korrigieren. C)+ 🚯

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	



Z



# • VOLLEYBALL

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	4 <u>0</u>
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

#### Programmierung

Wählen Sie die Sportart "Volleyball" mit Taste <b>3</b> .	3
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: automatischer Start der technischen Auszeiten oder nicht, Dauer der technischen Auszeiten (gegebenenfalls), Dauer der anderen Auszeiten.	<b>(</b>
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQ₽ <mark>♥</mark> ₽₽₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	$\sim$

#### Spielzeit

Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18</b> .	•
Wenn nötig, stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und stellen Sie die Spielzeit mit Taste <b>28</b> auf Null.	
Korrektur der Spielzeit:	
✓ stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.	<b>♥⇒©+♥</b>
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ / �>♥

Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26 rückwärts zählen.	<b>C</b> +1
Die Sätze mit Taste <b>23</b> bestätigen.	
Die eventuellen Eingabefehler mit Taste <b>13</b> korrigieren ( <i>bis zu den letzten 3 Eingaben</i> ). Die Anzahl Punkte und Sätze werden automatisch korrigiert.	3
Zusätzlicher Satz Euroleague: am Ende des Spieles beim Einstand während 2 Treffen, ist es möglich einen "Golden Satz" in 15 Gewinnpunkten einzustellen.	
Drücken Sie Taste <b>28</b> und dann Taste <b>9</b> . Der "Goldene Satz" kann nun anfangen.	Y - 9

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANKREICH stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





#### Aufschlagseite

Die Aufschlagseite mit Taste 20 wechseln.

Auswechslungen der Spieler	
Die Auswechslungen in einem Satz mit Tasten <b>11</b> (Heim) bzw. <b>25</b> (Gäste) zählen.	
Korrektur: die Auswechslungen in einem Satz durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>11</b> bzw. <b>25</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +
452ME3000 / 452ME3020: die Anzahl Auswechslungen in einem Satz kann auf der Anzeigetafel anstelle der Spielzeit angezeigt werden.	
Halten Sie die Taste <b>16</b> gedrückt und drücken Sie mehrmals Taste <b>28</b> (der Buchstabe "A" wird auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt).	

Auszeiten (Standard)	
Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und starten Sie die Auszeit mit Taste <b>17</b> .	<b>?</b> ⇒7
Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste <b>10</b> (Heim) bzw. Taste <b>26</b> (Gäste) anfügen.	1
Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> + <b>1</b>
Technischen Auszeiten	

Wenn ein Spiel mit den automatischen technischen Auszeiten programmiert wurde: in den ersten 4 Sätzen starten die technischen Auszeiten automatisch wenn die erste Mannschaft 8 Punkte bzw. 16 Punkte erreicht hat und das Hupensignal kann automatisch ertönen (siehe nachstehend "Signalhorn").	<b>?</b> ⇒ <b>(</b>
Signalhave	

Signainorn	
Wenn ein Spiel mit den automatischen technischen Auszeiten programmiert wurde:	
<ul> <li>Das Hupensignal kann beim Start der technischen Auszeit automatisch ertönen oder nicht.</li> </ul>	
<ul> <li>Annullieren oder wählen Sie diese Funktion durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 19 (angezeigt durch die Anwesenheit des Buchstaben "H" auf dem Bildschirm des Bedienpultes).</li> </ul>	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	<u>(P)</u>

452ME3000 / 452ME3020: Anzeige der Uhrzeit	
Die Uhrzeit kann anstelle der Spielzeit angezeigt werden.	
Halten Sie die Taste <b>16</b> gedrückt und drücken Sie mehrmals Taste <b>28</b> (die Buchstabe "U" wird auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt).	<b>C</b> +

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	C+ RESET => PROG





# **TENNIS**

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

#### Programmierung

Wählen Sie die Sportart "Tennis" mit Taste <b>4</b> .	A CONTRACTOR
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Anzahl der Sätze, Anzahl der Gewinnspiele für jeden Satz, Spielablauf des letzten Satzes (in 7 Gewinnpunkte, in 10 Gewinnpunkte oder ein normaler Satz in x Gewinnspiele), Sätze mit oder ohne Tie- Break, letzter Satz mit oder ohne Tie-Break ("+TB" auf dem Bildschirm des Bedienpultes).	<b>?</b>
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ ₹₽₽₽₽₽ ₽₽₽₽₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	S

Spielzeit \_ Sie die Snielzeit mit Taste 18 . ...

Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18</b> .	<b>e</b>
Wenn nötig, stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und stellen Sie die Spielzeit mit Taste <b>28</b> auf Null.	✐⇒
Korrektur der Spielzeit:	
✓ stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.	<b>♥⇒©+</b> ♥
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ/�⇒ॐ

Spielstand	
Die Punkte mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	
Die Spiele und Sätze werden automatisch gezählt.	
Die eventuellen Eingabefehler mit Taste <b>13</b> korrigieren ( <i>bis zu den letzten 3 Eingaben</i> ). Die Anzahl Punkte, Spiele und Sätze werden automatisch korrigiert.	3
Korrektur der Anzahl Punkte: durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26.	<b>(c)</b> +1



Aufschlagseite	
Die Aufschlagseite wird automatisch für jedes Spiel und bei Tie-Break gewechselt.	
Wenn nötig, die Aufschlagseite mit Taste <b>20</b> wechseln.	
Wenn nötig, die Aufschlagseite mit Taste <b>20</b> wechseln.	

Anzeigeseite der Spielergebnisse	
Die Anzeigeseite der Spielergebnisse kann auf dem Bedienpult und auf der Anzeigetafel umgetauscht werden, um während eines Spieles die Seitenwechsel zu folgen. Kehren Sie die Seite mit Taste <b>21</b> manuell um.	

452ME3000 / 452ME3020: Anzeige der Uhrzeit	
Die Uhrzeit kann anstelle der Spielzeit angezeigt werden.	
Halten Sie die Taste <b>16</b> gedrückt und drücken Sie mehrmals Taste <b>28</b> (die Buchstabe "U" wird auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt).	€+

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	

*1*ATEL

281

ELECTRONIC SCOREBOARDS





# TISCHTENNIS

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	ę
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

#### Programmierung

Wählen Sie die Sportart "Tischtennis" mit Taste <b>5</b> .	×,
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Anzahl der Sätze.	•
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	No. 1 Star
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQ₽₽₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	

#### Spielzeit

Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	Ŷ
Wenn nötig, stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und stellen Sie die Spielzeit mit Taste <b>28</b> auf Null.	
Korrektur der Spielzeit:	
<ul> <li>stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.</li> </ul>	<b>%⇒©+%</b>
<ul> <li>die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ/�⇒�

Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26 rückwärts zählen.	<b>C</b> +1
Die Sätze mit Taste <b>23</b> bestätigen.	
Die eventuellen Eingabefehler mit Taste <b>13</b> korrigieren ( <i>bis zu den letzten 3 Eingaben</i> ). Die Anzahl Punkte und Sätze werden automatisch korrigiert.	3





Aufschlagseite	
Die Aufschlagseite wird automatisch gewechselt.	
Wenn nötig, die Aufschlagseite mit Taste <b>20</b> wechseln.	

Anzeigeseite der Spielergebnisse	
Die Anzeigeseite der Spielergebnisse kann auf dem Bedienpult und auf der Anzeigetafel umgetauscht werden, um während eines Spieles die Seitenwechsel zu folgen. Kehren Sie die Seite mit Taste <b>21</b> manuell um.	

452ME3000 / 452ME3020: Anzeige der Uhrzeit	
Die Uhrzeit kann anstelle der Spielzeit angezeigt werden.	
Halten Sie die Taste <b>16</b> gedrückt und drücken Sie mehrmals Taste <b>28</b> (die Buchstabe "U" wird auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt).	<b>C</b> +

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	C+ RESET => PROG

Г

. . . .





# BADMINTON

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	₽
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

#### Programmierung

Wählen Sie die Sportart "Badminton" mit Taste <b>6</b> .	
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Anzahl der Gewinnpunkte für jeden Satz - 21 Punkte (30-29 Max) oder 15 Punkte (21-20 Max).	
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	

#### Spielzeit

Starten o	der stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	<b>e</b>
Wenn nö Null.	tig, stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und stellen Sie die Spielzeit mit Taste <b>28</b> auf	
Korrektur	r der Spielzeit:	
~	stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> .	<b>%⇒©+%</b>
~	die Spielzeit mit Taste <b>16</b> dekrementieren oder mit Taste <b>20</b> inkrementieren. Mit Taste <b>18</b> bestätigen.	ⓒ / ऒ⇒衫

Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26 rückwärts zählen.	<b>(C)+1</b>
Die Sätze mit Taste <b>23</b> bestätigen.	
Die eventuellen Eingabefehler mit Taste <b>13</b> korrigieren ( <i>bis zu den letzten 3 Eingaben</i> ). Die Anzahl Punkte und Sätze werden automatisch korrigiert.	3





#### Aufschlagseite

Die Aufschlagseite mit Taste 20 wechseln.

Anzeigeseite der Spielergebnisse		
Die Anzeigeseite der Spielergebnisse kann auf dem Bedienpult und auf der Anzeigetafel umgetauscht werden, um während eines Spieles die Seitenwechsel zu folgen. Kehren Sie die Seite mit Taste <b>21</b> manuell um.		

Pausenzeit	
Starten oder stoppen Sie die Pausenzeit mit Taste <b>17</b> .	<b>(7)</b>

#### 452ME3000 / 452ME3020: Anzeige der Uhrzeit

Die Uhrzeit kann anstelle der Spielzeit angezeigt werden.

Halten Sie die Taste **16** gedrückt und drücken Sie mehrmals Taste **28** (die Buchstabe "U" wird auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt).

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	C+RESET => PROG







# ROLLER-HOCKEY

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	¢
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

Wählen Sie die Sportart "Roller-Hockey" mit Taste <b>7</b> .	
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Anzahl und Dauer der Spielzeit, Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten, Anzahl der Auszeiten (1 pro Spiel oder 1 pro Periode), Dauer der Pausenzeiten zwischen der Spielperiode.	<b></b>
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	

Verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles / Spielzeit		
Starten oder stoppen Sie die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste 18.	•	
Wenn nötig, die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste <b>28</b> abbrechen, um die Spielzeit der ersten Periode aufzurufen.		
Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	•	
Spielzeit "rückwärts zählend": Auf dem Bildschirm des Bedienpultes kann man mit Taste <b>21</b> die abgelaufene Spielzeit statt die verbleibende Restspielzeit ablesen und umgekehrt.		
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.		
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	<b>(C)+</b>	
Am Ende der Pausenzeit: die nächste Spielperiode wird automatisch aufgeladen.		
Starten Sie die Spielzeit mit Taste 18.		
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	•	
Dieses Pausenzeit ist nicht auf die programmierte Zeit beschränkt: stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste <b>28</b> auf.		
Korrektur der Spielzeit:		
<ul> <li>stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.</li> </ul>	<b>∛⇒C+</b>	
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ/∞⇒♥	



Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1

Fehler	
1 Mannschaftsfehler mit Taste 11 (Heim) bzw. 25 (Gäste) eingeben.	
Korrektur: 1 Mannschaftsfehler durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>11</b> bzw. <b>25</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> + <b>(</b> )

Strafzeiten	
3 Strafzeiten von 2, 4 oder 10 Minuten sind pro Mannschaft verfügbar.	
Eine Strafzeit mit Tasten 12, 13, 14 (Heim) bzw. 22, 23, 24 (Gäste) starten.	
Drücken Sie ein-, zwei- oder dreimal die gleiche Taste, um bzw. 2, 4 oder 10 Minuten auszuwählen.	💑 / 💑
Für jede Mannschaft: die ans Ende nächstgelegene Strafzeit ist jeweils auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt.	
Korrektur: Löschen Sie eine Strafzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 12, 13, 14, 22, 23 oder 24.	C+ 🚴 / 🍰

Auszeiten	
Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und starten Sie die Auszeit mit Taste <b>17</b> .	✐⇔
Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste <b>10</b> (Heim) bzw. Taste <b>26</b> (Gäste) anfügen.	1
Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1

Signalhorn	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	
Das Hupensignal ertönt automatisch am Ende einer programmierten Zeit (verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Spielperiode, Auszeit).	<b>(</b>

Peri	lode	nnu	mme	er

Wenn nötig, die Periodennummer	durch gleichzeitiges Drücken der	r Tasten 16 und 28 korrigieren.

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANKREICH stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90



UD452MEX0XX\_A - Bedienpult 452M Serie Eco.docx

**C**+🚯



# INLINE-HOCKEY

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

Wählen Sie die Sportart "Inline-Hockey" mit Taste <b>10</b> .	1,
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Anzahl und Dauer der Spielzeit, Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten, Anzahl der Auszeiten (1 pro Spiel oder 1 pro Periode), Dauer der Pausenzeiten zwischen der Spielperiode.	<b>V</b>
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ ₹₽₽₽₽₽ ₽₽₽₽₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	P

Verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles / Spielzeit	
Starten oder stoppen Sie die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste 18.	
Wenn nötig, die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste <b>28</b> abbrechen, um die Spielzeit der ersten Periode aufzurufen.	
Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	
Spielzeit "rückwärts zählend": Auf dem Bildschirm des Bedienpultes kann man mit Taste <b>21</b> die abgelaufene Spielzeit statt die verbleibende Restspielzeit ablesen und umgekehrt.	
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.	
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	<b>C</b> + <del>V</del>
Am Ende der Pausenzeit: die nächste Spielperiode wird automatisch aufgeladen.	
Starten Sie die Spielzeit mit Taste <b>18</b> .	A LAND
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	<b>()</b>
Dieses Pausenzeit ist nicht auf die programmierte Zeit beschränkt: stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste <b>28</b> auf.	
Korrektur der Spielzeit:	
✓ stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.	<b>ॐ⇔©+</b> ♥
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ / ऒ⇒衫



Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> + <b>1</b>

Strafzeiten	
3 Strafzeiten von 2, 5 oder 10 Minuten sind pro Mannschaft verfügbar.	
Eine Strafzeit mit Tasten 12, 13, 14 (Heim) bzw. 22, 23, 24 (Gäste) starten.	
Drücken Sie ein-, zwei- oder dreimal die gleiche Taste, um bzw. 2, 5 oder 10 Minuten auszuwählen.	💑 / 💑
Für jede Mannschaft: die ans Ende nächstgelegene Strafzeit ist jeweils auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt.	
Korrektur: Löschen Sie eine Strafzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>12</b> , <b>13</b> , <b>14</b> , <b>22</b> , <b>23</b> oder <b>24</b> .	C+ 💑 / 💑

Auszeiten	
Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und starten Sie die Auszeit mit Taste <b>17</b> .	v⇒7
Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste 10 (Heim) bzw. Taste 26 (Gäste) anfügen.	1
Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1
Signalhorn	
	I
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslosen.	
Das Hupensignal ertönt automatisch am Ende einer programmierten Zeit (verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Spielperiode, Auszeit).	<b>(</b>
Periodennummer	
Wenn nötig, die Periodennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 28 korrigieren.	<b>C</b> +🚯
Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	<b>C</b> + <b>RESET</b>
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b>	C+ RESET => PROG







# EISHOCKEY

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	Θ

Wählen Sie die Sportart "EisHockey" mit Taste <b>11</b> .	
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Anzahl und Dauer der Spielzeit, Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten, Anzahl der Auszeiten (1 pro Spiel oder 1 pro Periode), Dauer der Pausenzeiten zwischen der Spielperiode. Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	<b>%</b>
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	ୄ୵ୄଢ଼ୢଌୢଌୄଌୣ ୡୣୄୠୄଈୡୢଌୖୄୣୖ
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	P

Verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles / Spielzeit	
Starten oder stoppen Sie die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste 18.	
Wenn nötig, die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste <b>28</b> abbrechen, um die Spielzeit der ersten Periode aufzurufen.	
Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	
Spielzeit "rückwärts zählend": Auf dem Bildschirm des Bedienpultes kann man mit Taste <b>21</b> die abgelaufene Spielzeit statt die verbleibende Restspielzeit ablesen und umgekehrt.	
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.	
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	<b>(C)+</b>
Am Ende der Pausenzeit: die nächste Spielperiode wird automatisch aufgeladen.	
Starten Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	A LAND
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	•
Dieses Pausenzeit ist nicht auf die programmierte Zeit beschränkt: stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste <b>28</b> auf.	
Korrektur der Spielzeit:	
✓ stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.	<b>∛⇔C+</b> %
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ / ऒ⇒衫



Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1

Strafzeiten	
3 Strafzeiten von 2, 5 oder 10 Minuten sind pro Mannschaft verfügbar.	
Eine Strafzeit mit Tasten 12, 13, 14 (Heim) bzw. 22, 23, 24 (Gäste) starten.	
Drücken Sie ein-, zwei- oder dreimal die gleiche Taste, um bzw. 2, 5 oder 10 Minuten auszuwählen.	💑 / 💑
Für jede Mannschaft: die ans Ende nächstgelegene Strafzeit ist jeweils auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt.	
Korrektur: Löschen Sie eine Strafzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 12, 13, 14, 22, 23 oder 24.	C+ 🖂 / 💑

♥⇒₸
1
<b>C</b> +1
<b>(</b>
<b>(C)</b> +

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	





# • UNIHOCKEY / FLOORBALL

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	Θ

Wählen Sie die Sportart "UniHockey" mit Taste <b>12</b> .	2,
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Anzahl und Dauer der Spielzeit, Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten, Anzahl der Auszeiten (1 pro Spiel oder 1 pro Periode), Dauer der Pausenzeiten zwischen der Spielperiode.	<b>?</b>
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQ₽₽ <mark>₽</mark> ₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	$\sim$

Verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles / Spielzeit	
Starten oder stoppen Sie die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste 18.	<b>e</b>
Wenn nötig, die verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles mit Taste <b>28</b> abbrechen, um die Spielzeit der ersten Periode aufzurufen.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>	
Spielzeit "rückwärts zählend": Auf dem Bildschirm des Bedienpultes kann man mit Taste <b>21</b> die abgelaufene Spielzeit statt die verbleibende Restspielzeit ablesen und umgekehrt.	
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.	
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	<b>(C)+</b>
Am Ende der Pausenzeit: die nächste Spielperiode wird automatisch aufgeladen.	
Starten Sie die Spielzeit mit Taste <b>18</b> .	A LAND
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	•
Dieses Pausenzeit ist nicht auf die programmierte Zeit beschränkt: stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste <b>28</b> auf.	
Korrektur der Spielzeit:	
✓ stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.	<b>ॐ⇔©+</b> ♥
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ / ऒ⇒衫



Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26 rückwärts zählen.	<b>C</b> + <b>1</b>

Strafzeiten	
3 Strafzeiten von 2, 5 oder 10 Minuten sind pro Mannschaft verfügbar.	
Eine Strafzeit mit Tasten 12, 13, 14 (Heim) bzw. 22, 23, 24 (Gäste) starten.	🎄 / 🧸
Drücken Sie ein-, zwei- oder dreimal die gleiche Taste, um bzw. 2, 5 oder 10 Minuten auszuwählen.	
Für jede Mannschaft: die ans Ende nächstgelegene Strafzeit ist jeweils auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt.	
Korrektur: Löschen Sie eine Strafzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>12</b> , <b>13</b> , <b>14</b> , <b>22</b> , <b>23</b> oder <b>24</b> .	C+ 🖧 / 🍰
	·

✐⇒₸
1
<b>C</b> + <b>1</b>
-

Signalhorn	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	
Das Hupensignal ertönt automatisch am Ende einer programmierten Zeit (verbleibende Zeit vor Anfang des Spieles, Spielperiode, Auszeit).	<b>(</b>
Periodennummer	
Wenn nötig, die Periodennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 28 korrigieren.	<b>C</b> +💫
Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANKREICH stramatel@stramatel.com \_\_\_\_\_\_Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





# HALLENFUSSBALL

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	¢
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

#### Programmierung

Wählen Sie die Sportart "Hallenfussball" mit Taste <b>8</b> .	R.
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Dauer der Spielzeit, Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten, Dauer der Pausenzeiten zwischen der Spielperiode, Anzeigeweise der Pausenzeit (vorwärts oder rückwärts zählend).	•
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	

#### **Spielzeit** Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste 18. Am Ende der ersten Periode: Timer "rückwärts zählend" oder Timer "vorwärts zählend" und "automatisches Signalhorn" gewählt: die Pausenzeit startet automatisch. Timer "vorwärts zählend" und "automatisches Signalhorn" nicht gewählt: die Spielzeit stoppt, aber die Pausenzeit startet nicht automatisch um ein Strafstoss zu gestatten. Drücken Sie Taste 18 um die Pausenzeit zu starten. Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18 zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen. Am Ende der Pausenzeit: die nächste Spielperiode wird automatisch aufgeladen. Starten Sie die Spielzeit mit Taste 18. Am Ende der zweiten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste 18 um die Pausenzeit zu starten. Dieses Pausenzeit ist nicht auf die programmierte Zeit beschränkt: stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste 28 auf. Korrektur der Spielzeit: stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18. die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.





Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1

Fehler	
1 Mannschaftsfehler mit Taste <b>11</b> (Heim) bzw. <b>25</b> (Gäste) eingeben.	
Korrektur: 1 Mannschaftsfehler durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>11</b> bzw. <b>25</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> + <b>(</b> )

Strafzeiten	
2 Strafzeiten von 2 Minuten sind pro Mannschaft verfügbar.	
Eine Strafzeit mit Tasten 12, 13 (Heim) bzw. 23, 24 (Gäste) starten.	a , a
Für jede Mannschaft: die ans Ende nächstgelegene Strafzeit ist jeweils auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt.	a 🖉 🖌 🧏
Korrektur: Löschen Sie eine Strafzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 12, 13, 23 oder 24.	C+ 🤌 / 🐁
Auszeiten	
Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und starten Sie die Auszeit mit Taste <b>17</b> .	♥⇒€
Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste 10 (Heim) bzw. Taste 26 (Gäste) anfügen.	1
Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1
Signalhorn	
Am Ende einer programmierten Zeit (Spielperiode, Auszeit) kann das Hupensignal automatisch ausgelöst werden oder nicht.	
Annullieren oder wählen Sie diese Funktion durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>19</b> (angezeigt durch die Anwesenheit des Buchstaben "H" auf dem Bildschirm des Bedienpultes).	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	<u>()</u>

#### Periodennummer

Wenn nötig, die Periodennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 28 korrigieren.	€+😣
---	-----

Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	



# • NETBALL

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

#### Programmierung

Wählen Sie die Sportart "Netball" mit Taste <b>0</b> .	
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Dauer der Spielzeit und Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Verlängerungszeiten.	•
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	\$\$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	S

### Spielzeit

Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18</b> .	
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.	
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	<b>(C)+</b>
Stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste <b>28</b> auf.	
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	•
Korrektur der Spielzeit:	
<ul> <li>stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.</li> </ul>	<b>♥⇒©+♥</b>
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ / �>�



Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> oder <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1

Signalhorn	
Am Ende einer programmierten Zeit (Spielperiode, Auszeit) kann das Hupensignal automatisch ausgelöst werden oder nicht.	
Annullieren oder wählen Sie diese Funktion durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>19</b> (angezeigt durch die Anwesenheit des Buchstaben "H" auf dem Bildschirm des Bedienpultes).	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	<u>(1)</u>

Sonstiges	
Auf dem Bildschirm des Bedienpultes: die Ballbesitzseite mit Taste <b>20</b> ändern ( <i>Heim / Gäste / Auslöschen des Pfeiles</i> ).	

Periodennummer	
Wenn nötig, die Periodennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>28</b> korrigieren.	<b>C</b> +🚯
	(
Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C+RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	







# BOXEN

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

Programmierung	
Wählen Sie die Sportart "Boxen" mit Taste <b>9</b> .	
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Anzahl und Dauer der Runden, Zeitmessungsart der Runden (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Pausenzeiten.	0
Drücken Sie Taste 18 für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽₽ QQQQ₽ <b>V</b>
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	$\sim$

Zeitmessung	
Starten oder stoppen Sie Zeitmessung der Runden mit Taste 18.	
Am Ende der Runden startet die Pausenzeit automatisch.	A LAND
Am Ende der Pausenzeit: die nächste Runde wird automatisch aufgeladen.	
Starten Sie Zeitmessung der Runde mit Taste 18.	A LAND
Korrektur Kampfzeit:	
✓ stoppen Sie den Timer mit Taste 18 und korrigieren Sie die Kampfzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.	<b>♥⇒©+</b> ♥
<ul> <li>✓ die Kampfzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ/�⇒�



W	ar	'n	n	gs
---	----	----	---	----

1 Warning mit Taste 11 (Heim) bzw. 25 (Gäste) eingeben.	P
Korrektur: 1 Warning durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>11</b> bzw. <b>25</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +

# Signalhorn Am Ende einer programmierten Zeit (Runde, Pausenzeit) kann das Hupensignal automatisch ausgelöst werden oder nicht. Annullieren oder wählen Sie diese Funktion durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 19 (angezeigt durch die Anwesenheit des Buchstaben "H" auf dem Bildschirm des Bedienpultes). Das manuelle Signalhorn mit Taste 19 auslösen.

Rundennummer	
Wenn nötig, die Rundennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>28</b> korrigieren.	<b>C</b> +🚱

Nach Kampfende	
Zum Starten eines neuen Kampfes, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET
Zum Starten eines neuen Kampfes mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	C+ RESET => PROG

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANKREICH stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90







# TIMER

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

#### Programmierung

Wählen Sie den Modus "Timer" mit Taste <b>13</b> .	e,
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Anzeigeweise der Zeit (vorwärts oder rückwärts zählend) und Zeitmessdauer (rückwärts zählend). Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	<b>%</b>
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQ₽ <mark>₽</mark> ₽₽₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste <b>13</b> zurückzukommen.	$\sim$

# Timer Starten oder stoppen Sie der Timer mit Taste 18. ♥ Bei Rückwärtszählung: nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt das Hupensignal automatisch. Dann läuft der Timer automatisch auf dem Bildschirm des Bedienpultes. Image: Comparison of the text of text o

Signalhorn	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	<u>()</u>

Am Ende der Zeitmessung	
Zum Starten eines neuen Zeitmessung, drücken Sie die Taste 28.	
Zum Starten einer neuen Zeitmessung mit anderen Parametern, drücken Sie die Taste <b>28</b> , danach die Taste <b>27</b> .	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANKREICH stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





# TRAINING

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	Ο

#### Programmierung

Wählen Sie den Modus "Training" mit Taste <b>14</b> .	3,
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: Dauer jeder Übung (Training), Dauer jeder Pausenzeit, Zyklenanzahl von Training und Pausen. Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	0
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste <b>13</b> zurückzukommen.	
Timer	
Starten oder stoppen Sie der Timer mit Taste <b>18</b> . Die Perioden von Training-/Pausen-Zyklen laufen nacheinander.	•

Signalhorn	
Am Ende einer programmierten Zeit (Übung, Pausenzeit) kann das Hupensignal automatisch ausgelöst werden oder nicht.	
Annullieren oder wählen Sie diese Funktion durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>19</b> (angezeigt durch die Anwesenheit "HUPE" auf dem Bildschirm des Bedienpultes).	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	(P)
Am Ende des Training	
Zum Starten eines neuen Training, drücken Sie die Taste 28.	
Zum Starten eines neuen Training mit anderen Parametern, drücken Sie die Taste <b>28</b> , danach die Taste <b>27</b> .	



# FREIMODUS – MODUS "PERIODEN"

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Programmierung eingeben, für Sportarten die in mehreren Perioden ablaufen (z.B. Mini-Basket oder Ringen).

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	ę
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

Programmierung	
Wählen Sie "Freimodus" mit Taste <b>15</b> . Die Wahl zwischen Modus "Perioden" und Modus "Sätze" wird in der Spielkonfiguration gemacht (siehe nachstehend).	(ISE)
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: für Modus "Perioden": Anzahl und Dauer der Spielzeit, Anzeigeweise der Spielzeit (vorwärts oder rückwärts zählend), Dauer der Verlängerungszeiten, Dauer der Auszeiten, Anzeigeart der Nebenzeitmesser (Strafzeit "rückwärts zählend" oder Unterbrechung (medizinisch) "vorwärts zählend"), Dauer der Strafzeiten, Anzeige der Anzahl Auszeiten oder Anzahl Strafen (Anzeige nur bei gewissen Modellen vorhanden).	<b>(</b>
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	孕₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	$\sim$

#### Spielzeit

Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18</b> .	
Spielzeit "rückwärts zählend": Auf dem Bildschirm des Bedienpultes kann man mit Taste <b>21</b> die abgelaufene Spielzeit statt die verbleibende Restspielzeit ablesen und umgekehrt.	
Am Ende der ersten Spielperiode startet die Pausenzeit automatisch vorwärts.	
Falls die Spielzeit zu spät gestoppt wurde und die Pausenzeit schon läuft, ist es möglich, mit gleichzeitigem Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>18</b> zurück zum Ende der Spielperiode zu kommen.	€+*
Stoppen Sie die Pausenzeit und rufen Sie die nächste Spielperiode bzw. eine Verlängerungszeit mit Taste <b>28</b> auf.	
Am Ende der letzten Periode sowie am Ende jeder Verlängerungszeit startet die Pausenzeit nicht automatisch. Drücken Sie Taste <b>18</b> um die Pausenzeit zu starten.	
Korrektur der Spielzeit:	
<ul> <li>stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.</li> </ul>	<b>ॐ⇔©+</b> %
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ / ऒ⇒衫

Spielstand	
1 Punkt mit Tasten <b>10</b> (Heim) bzw. <b>26</b> (Gäste) zählen.	1
Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26 rückwärts zählen.	<b>C</b> +1
Stellen Sie die Punkte auf Null durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>15</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> .	RESET + 1


Fehler	
L Mannschaftsfehler mit Taste 11 (Heim) bzw. 25 (Gäste) eingeben.	
Korrektur: 1 Mannschaftsfehler durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>11</b> bzw. <b>25</b> rückwärts rählen.	<b>C</b> + <b>(</b> )
stellen Sie die Mannschaftsfehlern auf Null durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 15 und 11 bzw. 25.	RESET + 🕐
Strafzeiten	
3 Strafzeiten sind pro Mannschaft verfügbar.	
ine Strafzeit mit Tasten 12, 13, 14 (Heim) bzw. 22, 23, 24 (Gäste) starten.	<b>R / R</b>
-ür jede Mannschaft: die ans Ende nächstgelegene Strafzeit ist jeweils auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt.	0£°0, / ,0°30
Korrektur: Löschen Sie eine Strafzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>12, 13, 14, 22, 23</b> oder <b>24</b> .	<b>C+</b> 💑 / 💑
Zeitmessung medizinische Unterbrechung – vorwärts zählend (z.B. beim Ringen)	
L Chronometer steht pro Mannschaft zur Verfügung.	
Die Chronometer mit Tasten 13 (Heim) bzw. 23 (Gäste) starten oder stoppen.	
Korrektur: Löschen Sie 1 Chronometer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 13 bzw. 23.	<b>C</b> + <b>P</b> / <b>V</b>
Auszeiten	
Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und starten Sie die Auszeit mit Taste <b>17</b> .	<b>?</b> ⇒ <b>7</b>
obald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste <b>10</b> (Heim) bzw. Taste <b>26</b> (Gäste) anfügen.	1
Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> ückwärts zählen.	<b>C</b> +1
stellen Sie die Auszeiten auf Null durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>15</b> und <b>17</b> .	RESET + 👘
Signalhorn	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	
Das Hupensignal ertönt automatisch am Ende einer programmierten Zeit (Spielperiode, Auszeit).	
Sonstiges	
Auf dem Bildschirm des Bedienpultes: die Ballbesitzseite mit Taste <b>20</b> ändern ( <i>Heim / Gäste / Auslöschen les Pfeiles</i> ).	
Periodennummer	
Wenn nötig, die Periodennummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>28</b> korrigieren.	<b>C</b> +💫
Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C + RESET







### • FREIMODUS – MODUS "SÄTZE"

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Programmierung eingeben, für Sportarten die in Sätzen gespielt werden (z.B. Netzballspiele oder Pelota).

Inbetriebnahme	
Prüfen Sie ob die Anzeigetafel am Stromnetz angeschlossen ist und setzen Sie das Bedienpult in Betrieb.	
Drücken Sie die Taste ON/OFF des Bedienpultes bis die Willkommensmeldung erscheint.	

Programmierung	
Wählen Sie "Freimodus" mit Taste <b>15.</b> Die Wahl zwischen Modus "Perioden" und Modus "Sätze" wird in der Spielkonfiguration gemacht (siehe nachstehend).	(LESET) C
Der Bildschirm des Bedienpultes zeigt während ein paar Sekunden die gespeicherte Konfiguration an: für Modus "Sätze": Anzahl der Sätze, Anzahl der Punkte pro Satz, Anzahl der Punkte im letzten Satz, Dauer der Auszeiten.	0
Drücken Sie Taste <b>18</b> für auf dem Bildschirm die Informationen länger zu sehen.	
Ändern Sie die Konfiguration mit Taste <b>0</b> oder bestätigen Sie die vorgegebene Konfiguration mit Taste <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
Änderung der Konfiguration: antworten Sie auf die verschiedenen Fragen die auf dem Bildschirm angezeigt werden mit den Tasten <b>0</b> bis <b>9</b> und bestätigen Sie jede Antwort mit der Taste <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQ₽₽
Während dieser Programmierung ist es jederzeit möglich zu den vorherigen Fragen mit Taste 13 zurückzukommen.	P

Spielzeit			
Starten oder stoppen Sie die Spielzeit mit Taste <b>18.</b>			
Wenn nötig, stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und stellen Sie die Spielzeit mit Taste <b>28</b> auf Null.			
Korrektur der Spielzeit:			
<ul> <li>stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste 18 und korrigieren Sie die Spielzeit mit gleichzeitigem Drücken der Tasten 16 und 18.</li> </ul>	<b>♥⇒©+♥</b>		
<ul> <li>✓ die Spielzeit mit Taste 16 dekrementieren oder mit Taste 20 inkrementieren. Mit Taste 18 bestätigen.</li> </ul>	ⓒ/�⇒�		

# Spielstand1 Punkt mit Tasten 10 (Heim) bzw. 26 (Gäste) zählen.Korrektur: 1 Punkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 16 und 10 bzw. 26 rückwärts zählen.Wenn nötig, Stellen Sie die Punkte auf Null durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 15 und 10 bzw. 26.Wenn die Mindestzahl der Satzpunkte erreicht ist: die Sätze mit Taste 23 bestätigen.Die eventuellen Eingabefehler mit Taste 13 korrigieren (*bis zu den letzten 3 Eingaben*). Die Anzahl PunkteO





Aufschlagseite	e
----------------	---

Die Aufschlagseite mit Taste 20 wechseln.

Auszeiten	
Stoppen Sie den Timer des Spieles mit Taste <b>18</b> und starten Sie die Auszeit mit Taste <b>17</b> .	♥⇒७
Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit mit Taste 10 (Heim) bzw. Taste 26 (Gäste) anfügen.	1
Korrektur - Sobald die Auszeit läuft: 1 Auszeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>16</b> und <b>10</b> bzw. <b>26</b> rückwärts zählen.	<b>C</b> +1
Stellen Sie die Auszeiten auf Null durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>15</b> und <b>17</b> .	RESET + 🕝
Signalhorn	
Das manuelle Signalhorn mit Taste <b>19</b> auslösen.	
Das Hupensignal ertönt automatisch am Ende der Auszeiten.	
452ME3000 / 452ME3020: Anzeige der Uhrzeit	
Die Uhrzeit kann anstelle der Spielzeit angezeigt werden.	
Halten Sie die Taste <b>16</b> gedrückt und drücken Sie mehrmals Taste <b>28</b> (die Buchstabe "U" wird auf dem Bildschirm des Bedienpultes angezeigt).	<b>C</b> + <del>S</del>
Sieger des Spieles	
Der Sieger des Spieles mit Taste <b>21</b> anzeigen: die Anzahl der Sätze des Siegers blinkt auf dem Bildschirm	
des Bedienpultes.	
Im Fall eines Gleichstandes den Sätze: den Sieger mit Taste <b>10</b> (Heim) bzw. Taste <b>26</b> (Gäste) ernennen.	1
Nach Spielende	
Zum Starten eines neuen Spieles, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> .	C)+ RESET
Zum Starten eines neuen Spieles mit anderen Parametern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten <b>16</b> und <b>15</b> , danach die Taste <b>27</b> .	







### OPERATING INSTRUCTIONS CONTROL CONSOLE



Models with or without individual fouls

Non-binding pictures





### SUMMARY

Pages 3 - 4	Generalities
3	<ul> <li>✓ Scope of delivery</li> </ul>
3	✓ Data backup
3	✓ Control console recharge (radio-controlled model)
4	✓ Functions of the control console
Page 5	Set-up and Programming
5	✓ Set-up
5	✓ Select a sport or a function
5	<ul> <li>Programme the parameters of the sports</li> </ul>
Pages 6 - 7	Various configurations
6	<ul> <li>Access to the "General configuration" mode</li> </ul>
6	✓ Language of the control console
6	<ul> <li>Display of the clock on the scoreboard</li> </ul>
6	<ul> <li>Control console transmission mode (standard radio-controlled model)</li> </ul>
7	<ul> <li>Basketball - Led-strip display at the end of the ball possession time (24s.)</li> </ul>
7	<ul> <li>Basketball – Steady or blinking led-strip display</li> </ul>
7	<ul> <li>✓ Global reset of the console parameters</li> </ul>
7	✓ In case of new sports rules (USB key)
Pages 7 - 39	Sports and functions
7	✓ Clock
8-9	✓ Basketball
10-11	✓ Handball
12-13	✓ Volleyball
14-15	✓ Tennis
16-17	✓ Table Tennis
18-19	✓ Badminton
20-21	✓ Rink-Hockey
22-23	✓ Inline-Hockey
24-25	✓ Ice-Hockey
26-27	✓ Uni-Hockey / Floorball
28-29	✓ Soccer / Futsal
30-31	✓ Netball
32-33	✓ Boxing
34	✓ Timer Function
35	<ul> <li>✓ Training Timer Function</li> </ul>
36-37	✓ "Free" mode – "Periods" mode
38-39	<ul> <li>✓ "Free" mode – "Sets" mode</li> </ul>





### GENERALITIES

<b>^</b>				
<b>NCORO</b>	OT (		1001	
JUUP		1 - 11	/eiv	

### **Control console**

✓	The control console enables to use the main functions in the different modes available (timers, scores, etc).	
✓	Cable transmission model: the control console is powered by the scoreboard. It should only be	

connected to the STRAMATEL system supplied.

### 12V 500mA power supply (radio-controlled model)

- $\checkmark$  The power supply enables to recharge the batteries of the control console.
- ✓ Use only the power supply supplied by STRAMATEL

		1.00	
10-mete	r flexible cable (Cable transmission model or radio controlled model supplied with the cable		
kit optio	n)		e
✓	The 10-meter flexible cable enables to connect the control console set (5 pin-socket) to the scoreboard via the wall junction box.	8 8	
$\checkmark$	Use only the cable supplied by STRAMATEL.		

 Data backup

 The match information is saved in memory in case the control console is switched off.

 As soon as the control console is turned on again, the match results return automatically.

 (It is necessary to stop the timers before being able to turn off the control console).

Control console recharge (radio-controlled model)		
The control console is equipped with batteries allowing a battery life of about 16 hours when totally charged. Whilst not in use, the control console must be recharged with the power supply supplied. (Use only the power supply supplied by STRAMATEL).		
✓ Switch off the control console.		
<ul> <li>Plug the power supply into the back of the control console, then plug it into an appropriate mains outlet (the socket should be as close as possible to the control console and must be easily accessible).</li> </ul>		
The control console should remain in recharge permanently whilst not in use (Slow charging		
system does not deteriorate the batteries). Use only the power supply supplied by		
<u>STRAMATEL.</u>		





Functions of the control console		
	<image/> <image/>	
	ON/OFF	
ڬۿۿۿۊۄڟۄ	Sport selection / Entering of the numerical data	
123	Scores / Number of time-outs requested (once the time-out timer is running only)	
	Team Fouls	
2,3,3,2	Penalty timers	
<b>V</b>	Start / stop of game timer, rest timer, extra-time timer	
T	Start or stop of time-out timer	
(P1)	Horn	
	Loading of a game period or of an extra-time period	
$\mathbf{r}$	Backwards	
C+RESET	Loading of a new match	
C	Correction function (keep the key pressed and press a "score" key or another key)	
	Ball possession / Service side	
	Inversion of the timer display on the control console / Inversion of the scores (racket sports)	
V	Validation of the programmed parameters	
PROG	Back to parameter programming	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





### SET-UP - PROGRAMMING

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered.	
Connect the control consoles to each other.	_
The "24 seconds" control console is supplied with ball possession timers (Model SC24).	
Cable transmission model or radio controlled model supplied with the cable kit option: connect the 10 meters flexible cable between the control consoles and the wall junction box.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	
Radio controlled model: the remaining battery charge level is indicated next. If the battery charge is insufficient for the match, power can be supplied by plugging in the power supply supplied.	
The control console will then enter into the last sport programmed. To change the sport or access to the "general configuration" mode (See "Various configurations" – Page 6): press key <b>27</b> several times.	PROS => PROS => PROS

Select a sport or a function	
Press key <b>27</b> several times (access to the sport menu).	PROG PROG PROG
Then, select the sport or the function needed with the key number indicated on the console screen.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Change the sport configuration with key <b>0</b> or play with the backup configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>

Programme the parameters of the sports	
Each sport has its own configuration (parameters): length of game periods, length of the extra-time periods, number of sets or number of periods, etc These parameters are saved in memory in case the control console is switched off or a new sport programmed (what makes the use of the console easier in case of several clubs using it)	
Choose a sport: the console screen displays the stored configuration for this sport during a few seconds.	
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	•
Press key <b>18</b> again once this data have been read.	
Change the configuration with key <b>0</b> (see below) or play with the stored configuration with key <b>9</b> (direct access to the game).	<b>,</b> / <b>,</b>
<u>To change configuration</u> : come back to the source configuration of the console in this sport with key $9$ or keep the last parameters with key $0$ .	
Answer the various questions displayed on the console screen. For each question, the control console offers the last stored configuration (the data blinks on the console screen):	
✓ enter this answer with key 23.	
✓ select another answer with keys 0 to 9.	
✓ programme lengths of time with keys 0 to 9 and and enter time with key 23.	
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key 13.	$\sim$





### VARIOUS CONFIGURATIONS

Some general parameters are configurable: the control console language, the display time of the clock on the scoreboard, the transmission mode of the control console (standard radio-controlled model), the display of the basketball led strips. The parameters of the control console can be reset.

Access to the "General configuration" mode	
Press key <b>27</b> several times (access to the sport menu).	PROG PROG PROG
Keep key <b>27</b> pressed for 1 second until the console displays the "Configuration Language" screen.	PROG
Choose the parameter you need to change with keys <b>0</b> and <b>9</b> (drop-down list).	<b>,</b> / <b>,</b>
Access to the configuration of the parameter needed with key <b>23</b> .	V

Language of the control console	
The control console is programmable in different languages.	
Access to the configuration of this mode as described previously.	¢øøøøøää
Select the language needed with the key number indicated on the console screen.	

Display of the clock on the scoreboard	
The scoreboard is equipped with a clock which shows the day time as long as a sport has not been programmed on the control console. The clock can be switched off automatically for the night.	
Access to the configuration of this mode as described previously.	
Programme the extinction and display time-slots of the clock:	Q. Q. Q. Q. Q. C > V
✓ Programme the hours with keys 0 to 9 and enter the choice with key 23.	0 -0 -0 -0
<ul> <li>Programme the minutes the same way and enter the choice with key 23.</li> </ul>	

Control console transmission mode (standard radio-controlled model)	
The standard radio-controlled console is equipped with 6 different pre-set transmission frequencies (channels) and can also be used in cable transmission mode.	
Access to the configuration of this mode as described previously.	¢øøøøøää
Choose a different radio channel with keys <b>0</b> to <b>5</b> or choose cable transmission mode with key <b>9</b> (the radio transmission mode is off).	





Basketball – Led-strip display at the end of the ball possession time (24 s)	
If the scoreboard is used with ball possession timers (Model SC24) and led-strips, the operation mode of the led strips can be configured on the control console.	
Access to the configuration of this mode (24s) as described previously.	$\cap$
Choose if the led strips should light-up when the ball possession time expires (NO with key <b>0</b> – YES with key <b>9</b> ).	
In both cases, the led strips light up to indicate the end of the game periods.	

### Basketball - Steady or blinking Led-strip display (Ledstrip)

If the scoreboard is used with ball possession timers (Model SC24) and led-strips, the display mode of the led strips can be configured on the control console.	0.0
Access to the configuration of this mode (Ledstrip) as described previously.	
Choose if the led strips should light-up steady (key <b>0</b> ) or blink (key <b>9</b> ).	-

### Global reset of the console parameters The control console can be completely reset (source configuration in all sports). Access to the configuration of this mode (Global Reset) as described previously. Reset the parameters (source parameters) with key 9.

### In case of new sports rules (USB key) In case of new sports rules, the programme of the control console can be updated using a simple USB key. In this case, a specific instruction for programme update will be provided with the USB key.

### SCOREBOARD CLOCK

The scoreboard is equipped with a clock which shows the day time as long as a sport has not been programmed on the control console. The clock can be switched off automatically for the night during a programmed time-slot (See "Display of the clock on the scoreboard" – Page 6).

If the scoreboard is equipped as an option with a DCF or GPS antenna, the day time is reset automatically.

Clock setting	
Make sure the scoreboard is powered and turn the control console on.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	O
Press key <b>27</b> several times (access to the sport menu).	PROG PROG PROG
Select the "clock setting" mode with key <b>18</b> .	<b>\$</b>
Programme the hours with keys <b>0</b> to <b>9</b> and enter your choice with key <b>23</b> .	
Programme the minutes the same way and enter your choice with key 23.	ୟ ର ର ର ପ୍ର <sup>-&gt;</sup> 🔍
Turn off the control console by keeping key ON/OFF pressed and plug it in for recharge.	
The time is permanently saved in memory in the scoreboard in case of a power failure.	





### BASKETBALL

Set-up	
Connect the control consoles to each other.	
The "24 seconds" control console is supplied with ball possession timers (Model SC24).	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Basketball" mode with key 1.	
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of the pre-match period, number and length of game periods, length of the extra-time periods, length of the time-outs.	•
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	Contraction of the second
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$\$\$\$ \$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	$\sim$

Start or stop the pre-match timer with key <b>18</b> .	<b>e</b>
If needed, stop the pre-match timer to charge the 1 <sup>st</sup> game period with key <b>28</b> .	
Start or stop the game timer with key <b>18</b> .	
Display on the console screen the elapsed game time instead of the remaining time and vice versa with key <b>21</b> .	
End of the first game periods: the rest timer starts automatically in count-up mode.	
If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys <b>16</b> and <b>18</b> simultaneously.	<b>C</b> + <del>V</del>
Stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key 28.	
✓ The number of team fouls goes back to zero (except at extra-time period).	- 🂫
$\checkmark$ The number of time-out requests only reaches zero at half game time and at extra-time periods.	
End of the last game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key <b>18</b> .	
Correction of the game timer:	
<ul> <li>stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♡⇔©+</b> ♡
✓ shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	ⓒ/�⇒�





Scores	
Add 1, 2 or 3 points with keys <b>10, 12, 14</b> (Home) or keys <b>22, 24, 26</b> (Guests).	123
Deduct 1, 2 or 3 points by pressing keys 16 and 10, 12, 14, 22, 24 or 26 simultaneously.	C+123

Team Fouls (scoreboards without individual fouls modules)	
Add 1 team foul with key <b>11</b> (Home) or key <b>25</b> (Guests).	
Deduct 1 team foul by pressing keys <b>16</b> and <b>11</b> or <b>25</b> simultaneously.	<b>C</b> + <b></b>

Individual fouls (scoreboards equipped with individual fouls modules)	
To add 1 foul to a player (the team fouls are automatically accumulated on the control console): ✓ choose the player number with keys <b>0</b> to <b>9</b> .	ڮۿۿۿۿۿۄۿۿۄؖۿۿ
✓ add 1 individual foul with key <b>11</b> (Home) or key <b>25</b> (Guests).	
To deduct 1 foul to a player:	
$\checkmark$ choose the player number with keys <b>0</b> to <b>9</b> .	
<ul> <li>deduct 1 individual foul by pressing keys 16 and 11 or 25 simultaneously.</li> </ul>	<b>C</b> + <b>(</b> )
Time-outs	
Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>(C)+1</b>
Horn	
Sound the horn manually with key 19.	
The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match game time-out timers)	

The horn sounds automatical	ly at the end of a progra	mmed time (Pre-match)	game, time-out timers).

### **Ball possession**

Invert the ball possession indicator on the console screen (home / guests / arrows off) with key 20.	
--	--

### **Period number**

If needed, correct the period number by pressing keys  ${\bf 16}$  and  ${\bf 28}$  simultaneously.

End of the match	
Load a similar type of match configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	C+ RESET
Load a different type of match configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	C+ RESET => PROG



**C)+** 



### • HANDBALL

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	Θ

### Programming

Select the "Handball" mode with key <b>2</b> .	æ
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of the pre-match period, length of game periods and mode of display of the game timer (count-up or count-down, periods time accumulative or not), length of the extra-time periods, length of the time-outs, display of the number of time-outs or of the number of penalties on the scoreboard (indicators on some models).	<b>(</b>
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$\$\$\$ \$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	$\sim$

# Pre-match timer / Game timer Start or stop the pre-match timer with key 18. Image: Constant of the pre-match timer to charge the 1<sup>st</sup> game period with key 28. If needed, stop the pre-match timer to charge the 1<sup>st</sup> game period with key 28. Image: Constant of the game timer with key 18. Start or stop the game timer with key 18. Image: Constant of the game timer with key 18. End of the first game period: the rest timer starts automatically in count-up mode. Image: Constant of the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys 16 and 18 simultaneously. Image: Constant of the game period or an extra-time period with key 28. End of the last game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key 18. Image: Constant of the game timer Correction of the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously. Image: Constant of the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously. for shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18. Image: Constant of the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.





**0**>>

S	co	r	ρο
9	υu	-	<b>C</b> 3

Add 1 point with key 10 (Home) or key 26 (Guests).

Deduct 1 point by pressing keys  ${\bf 16}$  and  ${\bf 10}$  or  ${\bf 26}$  simultaneously.

Penalties	
3 penalty timers of 2 or 4 minutes are available for each team.	
Launch a penalty timer with keys 12, 13, 14 (Home) or keys 22, 23, 24 (Guests).	2, 2
Press the appropriate key once or twice to choose the length of the penalty (2 or 4 minutes).	2,3, ,3,2
For each team: the shortest penalty timer is displayed on the console screen.	
Delete 1 penalty timer by pressing keys 16 and 12, 13, 14, 22, 23 or 24 simultaneously.	C+ 🐝 / 🐝

Time-outs	
Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	♥⇒७
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1
Horn	
The horn can sound automatically or not at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).	

Cancel or select this function by pressing keys 16 and 19 simultaneously ('h' displayed on the console screen = automatic horn - Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB, DK: 'h' / NL: 't' / PT: 'b' / FI: 's').

Sound the horn manually with key 19.

### **Period number**

If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.

### End of the match Load a similar type of match configuration by pressing keys 16 and 15 simultaneously. Load a different type of match configuration: press keys 16 and 15 simultaneously, then enter in ROG programming mode with key 27.





### • VOLLEYBALL

### Set-up Make sure the scoreboard is powered and install the control console. Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.

### Programming

Select the "Volleyball" mode with key <b>3</b> .	3
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: automatic start of technical time-outs or not, length of the technical time-outs if needed, length of the other time-outs.	<b>e</b>
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	See 1 ser
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
To change configuration: answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ ₽₽₽₽₽₽ ₽₽₽₽₽₽
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	P

Game timer

Start or stop the game timer with key <b>18</b> .	<ul> <li>A state</li> </ul>	
If needed, stop the game timer with key <b>18</b> and reset it (back to 0) with key <b>28</b> .		
Correction of the game timer:		
<ul> <li>✓ stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♥⇒©+</b> ♥	
✓ shorten the game time with key <b>16</b> or increase it with key <b>20</b> . Enter with key <b>18</b> .	€ / •	

Scores	
Add 1 point with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Deduct 1 point by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1
Validate the sets won with key 23.	
It is possible to come back to the last operation with key <b>13</b> ( <i>the last 3 operations can be cancelled</i> ). The number of points and sets can be automatically corrected.	3
Special case - Euroleague relegation match: at the end of the match, if the results are even after 2 matches, it is possible to play a Golden set in 15 winning points.	♦
Press key <b>28</b> , then key <b>9</b> . The Golden set can start.	

Tél. +33 (0)2 40 25 46 90



### Service side

Invert the service side with key **20**.

Substitutions	
Count the substitutions made during the set with key <b>11</b> (Home) or key <b>25</b> (Guests).	P
Correct the substitutions made during the set by pressing keys 16 and 11 or 25 simultaneously.	<b>C</b> + <b></b>
452ME3000 / 452ME3020: the number of substitutions made during the set can be displayed in place of the timer on the scoreboard.	
Keep key <b>16</b> pressed and press key <b>28</b> several times ('S' is displayed on the console screen – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB, NL, PT: 'S' / DK: 'R' / FI: 'V').	

Stand	lard	time-	outs

Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	♥⇒७
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1
Technical time-outs	

If you have opted for automatic technical time-outs: in the first 4 sets, the technical time-outs start	
automatically and the horn can sound automatically when the first team scores 8 or 16 points (see	
"Horn" below).	

Horn		
If you ha	ave opted for automatic technical time-outs:	
$\checkmark$	The horn can sound automatically or not at the begin of a technical time-out.	
V	Cancel or select this function by pressing keys <b>16</b> and <b>19</b> simultaneously ('h' displayed on the console screen = automatic horn – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB, DK: 'h' / NL: 't' / PT: 'b' / FI: 's').	<b>(C)+(</b>
Sound t	he horn manually with key <b>19</b> .	<b>0</b>

452ME3000 / 452ME3020: display of the clock on the scoreboard	
The clock can be displayed instead of the timer on the scoreboard.	
Keep key <b>16</b> pressed and press key <b>28</b> several times ('c' is displayed on the console screen – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB: 'c' / NL, PT: 'h' / DK: 'K' / FI: 'k').	<b>C</b> +

End of the match	
Load a similar type of match configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	C + RESET
Load a different type of match configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	C+ RESET => PROG





### • TENNIS

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Tennis" mode with key <b>4</b> .	
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: number of sets, number of games to win a set, operation mode in the last set (set replaced by a tie-break in 7 winning points, by a tie-break in 10 winning points or normal set in x winning games), sets played with or without Tie-Break, final set played with or without Tie-Break ("+TB" on the console screen).	<b>(</b>
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	$\sim$

# Game timerStart or stop the game timer with key 18.If needed, stop the game timer with key 18 and reset the timer (back to 0) with key 28.Correction of the game timer:✓✓stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.✓✓✓✓✓Shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.

Scores	
Enter the points with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	
The games and the sets are counted automatically.	
It is possible to come back to the last operation with key <b>13</b> ( <i>the last 3 operations can be cancelled</i> ). The number of points, games and sets can be automatically corrected.	$\bigcirc$
Correct (only) the points by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1



Service side	
The service side is inverted automatically at each game and during the Tie-Breaks.	
If needed, invert the service side with key <b>20</b> .	

Display side of the scores	
You can change the side of the scores on the control console and on the scoreboard to follow the change of players' side during the match. Invert the display manually with key <b>21</b> .	

452ME3000 / 452ME3020: display of the clock on the scoreboard	
The clock can be displayed instead of the timer on the scoreboard.	
Keep key <b>16</b> pressed and press key <b>28</b> several times ('c' is displayed on the console scre the letter displayed depends on the language programmed: GB: 'c' / NL, PT: 'h' / DK: 'K'	en – Please note: / Fl: 'k').

End of the match	
Load a similar type of match configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	
Load a different type of match configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	C+RESET => PROG

CTRONIC SCOREBOARDS





### • TABLE TENNIS

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	0

### Programming

Select the "Table Tennis" mode with key 5.	R
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: number of sets.	
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
To change configuration: answer the various questions displayed on the console screen with keys 0 to 9,	₽ø&&@_ <u>`</u>
and enter your answer with key 23.	ୟର୍ ର୍ ର୍ ୍ 🖤
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	$\sim$

Game timer		
Start or stop the game timer with key 18.	•	
If needed, stop the game timer with key <b>18</b> and reset the timer (back to 0) with key <b>28</b> .		
Correction of the game timer:		
<ul> <li>stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♥⇒©+</b> ♥	
✓ shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	ⓒ/�⇒�	

Scores	
Add 1 point with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Deduct 1 point by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>(C)+1</b>
Validate the sets won with key 23.	V
It is possible to come back to the last operation with key <b>13</b> ( <i>the last 3 operations can be cancelled</i> ). The number of points and sets can be automatically corrected.	5





### Service side

The service side is inverted automatically.

If needed, invert the service side with key 20.

Display side of the scores	
You can change the side of the scores on the control console and on the scoreboard to follow the change of players' side during the match. Invert the display manually with key <b>21</b> .	

452ME3000 / 452ME3020: display of the clock on the scoreboard		
	The clock can be displayed instead of the timer on the scoreboard.	
	Keep key <b>16</b> pressed and press key <b>28</b> several times ('c' is displayed on the console screen – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB: 'c' / NL, PT: 'h' / DK: 'K' / FI: 'k').	<b>(C)+</b>

End of the match	
Load a similar type of match configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	C + RESET
Load a different type of match configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90







### BADMINTON

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Badminton" mode with key 6.	<b>1</b>
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: number of points to win a set - 21 points (30-29 max) or 15 points (21-20 max).	
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	ALL DESC
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	$\sim$

Game timer

Start or stop the game timer with key <b>18</b> .	
If needed, stop the game timer with key <b>18</b> and reset the timer (back to 0) with key <b>28</b> .	
Correction of the game timer:	
<ul> <li>stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>%⇒©+%</b>
✓ shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	ⓒ / ऒ⇒🇞

Scores	
Add 1 point with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Deduct 1 point by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1
Validate the sets won with key 23.	
It is possible to come back to the last operation with key <b>13</b> ( <i>the last 3 operations can be cancelled</i> ). The number of points and sets can be automatically corrected.	S





T

### Service side

Invert the service side with key **20**.

Display side of the scores	
You can change the side of the scores on the control console and on the scoreboard to follow the change of players' side during the match. Invert the display manually with key <b>21</b> .	

### **Rest timer**

Start or stop the rest timer with key **17**.

452ME3000 / 452ME3020: display of the clock on the scoreboard	
The clock can be displayed instead of the timer on the scoreboard.	
Keep key <b>16</b> pressed and press key <b>28</b> several times ('c' is displayed on the console screen – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB: 'c' / NL, PT: 'h' / DK: 'K' / FI: 'k').	<b>C</b> +
End of the match	
End of the match Load a similar type of match configuration by pressing keys 16 and 15 simultaneously.	C+RESET

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90







### RINK-HOCKEY

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Rink-Hockey" mode with key <b>7</b> .	
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of the pre-match period, number and length of game periods, mode of display of the game timer (count-up or count-down), length of the extra-time periods, length of the time-outs, number of time-outs (1 per match or 1 per period), length of the rest periods between the game periods.	•
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	

### **Pre-match timer / Game timer** Start or stop the pre-match timer with key 18. If needed, stop the pre-match timer to charge the 1<sup>st</sup> game period with key **28**. Start or stop the game timer with key 18. Game timer in count-down mode: display on the console screen the elapsed game time instead of the remaining time and vice versa with key 21. End of the first game periods: the rest timer starts automatically in count-up mode. If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys 16 and 18 simultaneously. End of the rest period: the next game period is loaded automatically. Start the game timer with key 18. End of the last game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key 18. This rest period is not limited to the programmed time: stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key 28. Correction of the game timer: stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously. shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.





### Scores

Add 1 point with key 10 (Home) or key 26 (Guests).

Deduct 1 point by pressing keys 16 and 10 or 26 simultaneously.

### **Team Fouls**

Add 1 team foul with key **11** (Home) or key **25** (Guests).

Deduct 1 team foul by pressing keys  ${\bf 16}$  and  ${\bf 11}$  or  ${\bf 25}$  simultaneously.

# Penalties 3 penalty timers of 2, 4 or 10 minutes are available for each team. Start a penalty timer with keys 12, 13, 14 (Home) or keys 22, 23, 24 (Guests). Press the appropriate key once, twice or three times to choose the length of the penalty (2, 4 or 10 minutes). For each team: the shortest penalty timer is displayed on the console screen. Delete 1 penalty timer by pressing keys 16 and 12, 13, 14, 22, 23 or 24 simultaneously.

Time-outs	
Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	♥⇒₸
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1
Horn	
Sound the horn manually with key 19.	01
The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).	<b>VI</b>

 Period number

 If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.

### End of the match Load a similar type of match configuration by pressing keys 16 and 15 simultaneously. Load a different type of match configuration: press keys 16 and 15 simultaneously, then enter in programming mode with key 27.

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com





I



### **INLINE-HOCKEY**

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Inline-Hockey" mode with key <b>10</b> .	1,
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of the pre-match period, number and length of game periods, mode of display of the game timer (count-up or count-down), length of the extra-time periods, length of the time-outs, number of time-outs (1 per match or 1 per period), length of the rest periods between the game periods.	•
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	S

### Pre-match timer / Game timer

Start or stop the pre-match timer with key <b>18</b> .	<b>%</b>
If needed, stop the pre-match timer to charge the 1 <sup>st</sup> game period with key <b>28</b> .	
Start or stop the game timer with key <b>18</b> .	
Game timer in count-down mode: display on the console screen the elapsed game time instead of the remaining time and vice versa with key <b>21</b> .	
End of the first game periods: the rest timer starts automatically in count-up mode.	
If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys <b>16</b> and <b>18</b> simultaneously.	<b>C</b> + <u></u>
End of the rest period: the next game period is loaded automatically.	
Start the game timer with key 18.	
End of the last game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key <b>18</b> .	<b>e</b>
This rest period is not limited to the programmed time: stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key <b>28</b> .	
Correction of the game timer:	
<ul> <li>stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>ॐ⇔©+</b> ॐ
✓ shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	ⓒ/�⇒�





S	c	n	r	Δ	c
-	-	U		Ľ	•

Add 1 point with key **10** (Home) or key **26** (Guests).

Deduct 1 point by pressing keys 16 and 10 or 26 simultaneously.

Penalties	
3 penalty timers of 2, 5 or 10 minutes are available for each team.	
Start a penalty timer with keys 12, 13, 14 (Home) or keys 22, 23, 24 (Guests).	
Press the appropriate key once, twice or three times to choose the length of the penalty (2, 5 or 10 minutes).	🖓 / 💑
For each team: the shortest penalty is displayed on the console screen.	
Delete 1 penalty timer by pressing keys 16 and 12, 13, 14, 22, 23 or 24 simultaneously.	<b>C+</b> 🖧 / Å

 Time-outs

 Stop the game timer with key 18, then start the time-out timer with key 17.

 Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).

 Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys 16 and 10 or 26

 Simultaneously.

### Sound the horn manually with key 19.

The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).

### **Period number**

If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.

End of the match	
Load a similar type of match configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	C + RESET
Load a different type of match configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90



Z

0>>



### **ICE-HOCKEY**

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Ice-Hockey" mode with key <b>11</b> .	
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of the pre-match period, number and length of game periods, mode of display of the game timer (count-up or count-down), length of the extra-time periods, length of the time-outs, number of time-outs (1 per match or 1 per period), length of the rest periods between the game periods.	•
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	S

Pre-match	timer /	/ Game timer	
i i e maten	unier j	Guine unier	

Start or stop the pre-match timer with key <b>18</b> .	<b>V</b>
If needed, stop the pre-match timer to charge the 1 <sup>st</sup> game period with key <b>28</b> .	
Start or stop the game timer with key 18.	
Game timer in count-down mode: display on the console screen the elapsed game time instead of the remaining time and vice versa with key <b>21</b> .	
End of the first game periods: the rest timer starts automatically in count-up mode.	
If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys <b>16</b> and <b>18</b> simultaneously.	<b>C</b> + <u></u>
End of the rest period: the next game period is loaded automatically.	
Start the game timer with key 18.	A LAND
End of the last game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key <b>18</b> .	<b>(</b> )
This rest period is not limited to the programmed time: stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key <b>28</b> .	
Correction of the game timer:	
<ul> <li>stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♥⇒©+♥</b>
✓ shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	ⓒ/�⇒�





1

1

S	С	or	e	S
-	~		-	-

Add 1 point with key **10** (Home) or key **26** (Guests).

Deduct 1 point by pressing keys 16 and 10 or 26 simultaneously.

Penalties	
3 penalty timers of 2, 5 or 10 minutes are available for each team.	
Start a penalty timer with keys 12, 13, 14 (Home) or keys 22, 23, 24 (Guests).	
Press the appropriate key once, twice or three times to choose the length of the penalty (2, 5 or 10 minutes).	🖓 / 💑
For each team: the shortest penalty is displayed on the console screen.	
Delete 1 penalty timer by pressing keys 16 and 12, 13, 14, 22, 23 or 24 simultaneously.	<b>C+</b> 🖧 / 💑

**Time-outs** 

Stop the game timer with key 18, then start the time-out timer with key 17.       Image: Constant Start		
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).   Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys 16 and 10 or 26 simultaneously.     Horn   Sound the horn manually with key 19.   The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).   Period number   If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.   C + (1)	Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	♥⇒₸
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys 16 and 10 or 26   simultaneously.     Horn   Sound the horn manually with key 19.   The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).     Period number   If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.	Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).	1
Horn         Sound the horn manually with key 19.         The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).         Period number         If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.	Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1
Sound the horn manually with key 19.   The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).   Period number If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.	Horn	
The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).         Period number         If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.	Sound the horn manually with key 19.	
Period number If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.	The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).	
If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.	Period number	
	If needed, correct the period number by pressing keys <b>16</b> and <b>28</b> simultaneously.	<b>C</b> +💫
End of the match	End of the match	

 Load a similar type of match configuration by pressing keys 16 and 15 simultaneously.

 Load a different type of match configuration: press keys 16 and 15 simultaneously, then enter in programming mode with key 27.

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





### **UNI-HOCKEY / FLOORBALL**

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Unihockey / Floorball" mode with key <b>12</b> .	2,
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of the pre-match period, number and length of game periods, mode of display of the game timer (count-up or count-down), length of the extra-time periods, length of the time-outs, number of time-outs (1 per match or 1 per period), length of the rest periods between the game periods.	•
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	S

### Pre-match timer / Game timer

Start or stop the pre-match timer with key <b>18</b> .	<b>%</b>
If needed, stop the pre-match timer to charge the 1 <sup>st</sup> game period with key <b>28</b> .	
Start or stop the game timer with key 18.	
Game timer in count-down mode: display on the console screen the elapsed game time instead of the remaining time and vice versa with key <b>21</b> .	
End of the first game periods: the rest timer starts automatically in count-up mode.	
If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys <b>16</b> and <b>18</b> simultaneously.	<b>C</b> + <u></u>
End of the rest period: the next game period is loaded automatically.	
Start the game timer with key 18.	
End of the last game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key <b>18</b> .	
This rest period is not limited to the programmed time: stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key <b>28</b> .	
Correction of the game timer:	
<ul> <li>stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♥⇒©+♥</b>
✓ shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	ⓒ/�⇒�





1

C	<u> </u>	0	r	0	•
5	L	υ		C	2

Add 1 point with key 10 (Home) or key 26 (Guests).

Deduct 1 point by pressing keys 16 and 10 or 26 simultaneously.

Penalties	
3 penalty timers of 2, 5 or 10 minutes are available for each team.	
Start a penalty timer with keys 12, 13, 14 (Home) or keys 22, 23, 24 (Guests).	
Press the appropriate key once, twice or three times to choose the length of the penalty (2, 5 or 10 minutes).	💑 / 💑
For each team: the shortest penalty is displayed on the console screen.	
Delete 1 penalty timer by pressing keys 16 and 12, 13, 14, 22, 23 or 24 simultaneously.	<b>C+</b> 💑 / 💑

Time-outs	
Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	✐⇔✐
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1

### Horn

Sound the horn manually with key 19.	
The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Pre-match, game, time-out timers).	
Period number	
If needed, correct the period number by pressing keys <b>16</b> and <b>28</b> simultaneously.	<b>C</b> +
End of the match	

Load a similar type of match configuration by pressing keys 16 and 15 simultaneously. Load a different type of match configuration: press keys 16 and 15 simultaneously, then enter in С programming mode with key 27.

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





ROG



### **SOCCER / FUTSAL**

### Set-up

Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Soccer" mode with key <b>8</b> .	R.
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of game periods, mode of display of the game timer (count-up or count-down), length of the extra-time periods, length of the time-outs, length of the rest periods between the game periods, mode of display of the rest timer (count-up or count-down).	•
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	

### **Game timer** Start or stop the game timer with key 18. End of the first game period: Game timer in count-down mode or game timer in count-up mode and "automatic horn" function selected: the rest timer starts automatically. Game timer in count-up mode and "automatic horn" function cancelled: the game timer stops, but the rest timer does not start automatically to enable the penalty to be shot. Start the rest timer manually with key 18. If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys 16 and 18 simultaneously. End of the rest period: the next game period is loaded automatically. Start the game timer with key 18. End of the 2<sup>nd</sup> game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key 18. This rest period is not limited to the programmed time: stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key 28. Correction of the game timer: stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and ~ 18 simultaneously. shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.





### Scores

Add 1 point with key 10 (Home) or key 26 (Guests).

Deduct 1 point by pressing keys 16 and 10 or 26 simultaneously.

### **Team Fouls**

Add 1 team foul with key <b>11</b> (Home) or key <b>25</b> (Guests).	
Deduct 1 team foul by pressing keys <b>16</b> and <b>11</b> or <b>25</b> simultaneously.	C+💽

# Penalties 2 penalty timers of 2 minutes are available for each team. Start a penalty timer with keys 12, 13 (Home) or keys 23, 24 (Guests). For each team: the shortest penalty timer is displayed on the console screen. Delete 1 penalty timer by pressing keys 16 and 12, 13, 23 or 24 simultaneously. Time-outs

Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	✐⇔
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1

Horn	
The horn can sound automatically or not at the end of a programmed time (game, time-out timers).	
Cancel or select this function by pressing keys <b>16</b> and <b>19</b> simultaneously ('h' displayed on the console screen = automatic horn – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB, DK: 'h' / NL: 't' / PT: 'b' / FI: 's').	<b>(C)+(</b>
Sound the horn manually with key <b>19</b> .	<u>e</u>

### Period number If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.

End of the match	
Load a similar type of match configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	C+ RESET
Load a different type of match configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	C+ RESET => PROG





### • NETBALL

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	¢
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Netball" mode with key <b>0</b> .	
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of game periods and mode of display of the game timer (count-up or count-down), length of the extra-time periods.	•
Press key 10 to view the data of the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	S

Game timer	
Start or stop the game timer with key <b>18</b> .	<b>?</b>
End of the first 3 game periods: the rest timer starts automatically in count-up mode.	
If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys <b>16</b> and <b>18</b> simultaneously.	<b>(C)+</b>
Stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key 28.	
End of the 4 <sup>th</sup> game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key <b>18</b> .	<b>?</b>
Correction of the game timer:	
<ul> <li>✓ stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>%⇒C+%</b>
✓ shorten the game time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	ⓒ/�⇒�





### **Scores**

Add 1 point with key 10 (Home) or key 26 (Guests).

Deduct 1 point by pressing keys 16 and 10 or 26 simultaneously.

Horn	
The horn can sound automatically or not at the end of a programmed time (Game, extra-time timers).	
Cancel or select this function by pressing keys <b>16</b> and <b>19</b> simultaneously ('h' displayed on the console screen = automatic horn – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB, DK: 'h' / NL: 't' / PT: 'b' / FI: 's').	<b>(C)+(</b>
Sound the horn manually with key <b>19</b> .	<u>0</u>

Ball possession	
Invert the ball possession indicator on the console screen (home / guests / arrows off) with key 20.	A state

### **Period number**

If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.

End of the match

Load a similar type of match configuration by pressing keys **16** and **15** simultaneously.

Load a different type of match configuration: press keys 16 and 15 simultaneously, then enter in programming mode with key 27.

ROG





CE



### BOXING

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

### Programming

Select the "Boxing" mode with key <b>9</b> .	
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: number and length of rounds, mode of display of the round timer (count-up or count-down), length of the rest periods. Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	¢¢¢¢¢¢ ₽₽₽₽₽
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	5

Timer	
Start or stop the round timer with key <b>18</b> .	
End of the rounds: the rest timer starts automatically.	A LAND
End of the rest period: the next round is loaded automatically.	
Start the round timer with key 18.	A LAND
Correction of the round timer:	
<ul> <li>✓ stop the round timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♥⇒©+</b> ♥
✓ shorten the round time with key 16 or increase it with key 20. Enter with key 18.	<b>()</b> / �⇒�





### Warnings

Add 1 warning with key **11** (Home) or key **25** (Guests).

Deduct 1 warning by pressing keys 16 and 11 or 25 simultaneously.

<b>C</b> + <b>(</b> )	

## Horn The horn can sound automatically or not at the end of a programmed time (Round, rest timers). Cancel or select this function by pressing keys 16 and 19 simultaneously ('h' displayed on the console screen = automatic horn – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB, DK: 'h' / NL: 't' / PT: 'b' / FI: 's'). Sound the horn manually with key 19.

Kouna number	
If needed, correct the round number by pressing keys <b>16</b> and <b>28</b> simultaneously.	<b>C</b> +💫

Lind of the light
-------------------

r

Load a similar type of fight configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	C+ RESET
Load a different type of fight configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	






## • TIMER FUNCTION

-		
	ot	 In
	cι	 

Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	¢
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

#### Programming

Select the "Timer Function" mode with key <b>13</b> .	©,
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: mode of display of the timer (count-up or count-down), length of time (in count-down mode).	•
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
To change configuration: answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQ₽ <mark>₽</mark> ₽₽₽
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	

Timer		
Start or	stop the timer with key <b>18</b> .	
In count continue	-down mode: the horn sounds automatically at the end of the programmed time. The timer as to count on the console screen.	
Correcti	on of the timer:	
~	stop the timer with key <b>18,</b> then enter in timer correction mode by pressing keys <b>16</b> and <b>18</b> simultaneously.	<b>%⇒©+%</b>
✓	shorten the game time with key <b>16</b> or increase it with key <b>20</b> . Enter with key <b>18</b> .	<b>()</b> / <b>()</b> ⇒ <b>()</b>

Horn	
Sound the horn manually with key 19.	<u>0</u>

End of the timing	
Load a similar type of timer configuration by pressing key <b>28</b> .	
Load a different type of timer configuration: press key <b>28</b> , then enter in programming mode with key <b>27</b> .	

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





# **TRAINING TIMER FUNCTION**

Set-up			
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.			
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.			
Programming			
Select the "Training Timer Function" mode with key 14.	3,		
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: length of each exercise period, length of each rest period, number of exercise and rest periods to go. Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	<b>V</b>		
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>		
To change configuration: answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	<i>₽₿₽₽₽</i> ୧.୧.୧.୧.►		
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	$\sim$		
Timer			
Start or stop the timer with key <b>18</b> . Exercise and rest periods follow each other automatically on the control console screen.	<b>V</b>		
Here			
The born can sound automatically or not at the end of a programmed time			
Cancel or select this function by pressing keys <b>16</b> and <b>19</b> simultaneously ('HORN' displayed on the console screen = automatic horn - Please note: the text displayed depends on the language programmed: GB, DK: 'HORN' / NL: 'TOETER' / PT: 'BUZINA' / FI: 'S.').	<b>(C)+(</b>		
Sound the horn manually with key <b>19</b> .	্র		
End of the training			
Load a similar type of training configuration by pressing key <b>28</b> .			
Load a different type of training configuration: press key <b>28</b> , then enter in programming mode with key <b>27</b> .	Ros PROS		





## "FREE" MODE – "PERIODS" MODE

This mode enables to create your own sport programme for any sport played in several periods (mini-basket or wrestling for example).

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

#### Programming

Select the "Free" mode with key <b>15</b> . The choice between "periods" mode and "sets" mode is made in the sport configuration (see below).	(LESET) C
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: in "periods" mode: number and length of game periods, mode of display of the game timer (count-up or count-down), length of the extra-time periods, length of the time-outs, mode of display of the side timers (penalty timers in count- down mode or medical timers in count-up mode), length of the penalties, display of the number of time- outs or of the number of penalties on the scoreboard (indicators are available on some models). Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	<b>%</b>
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQ₽₽V
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key <b>13</b> .	$\sim$

Game timer	
Start or stop the game timer with key 18.	
Timer in count-down mode: display on the console screen the elapsed game time instead of the remaining time and vice versa with key <b>21</b> .	
End of the first game periods: the rest timer starts automatically in count-up mode.	
If the game timer was not stopped quick enough at the end of the period: come back to the game timer by pressing keys <b>16</b> and <b>18</b> simultaneously.	<b>C</b> + <del>%</del>
Stop the rest timer and load a new game period or an extra-time period with key <b>28</b> .	
End of the last game period and end of each extra-time period: the rest timer does not start automatically. If needed, press key <b>18</b> .	
Correction of the game timer:	
<ul> <li>stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♥⇒©+</b> ♥
$\checkmark$ shorten the game time with key <b>16</b> or increase it with key <b>20</b> . Enter with key <b>18</b> .	<b>()</b> / <b>()</b> ⇒ <b>()</b>

Scores	
Add 1 point with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Deduct 1 point by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>C</b> +1
Reset the score (back to 0) by pressing keys <b>15</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	RESET + 1





••••	ELECTRONIC	SCOREBOAR

Team fouls	
Add 1 team foul with key <b>11</b> (Home) or key <b>25</b> (Guests).	
Deduct 1 team foul by pressing keys <b>16</b> and <b>11</b> or <b>25</b> simultaneously.	<b>C</b> + <b>(</b> )
Reset the team fouls (back to 0) by pressing keys <b>15</b> and <b>11</b> or <b>25</b> simultaneously.	RESET + (7)
Penalty timers – in count-down mode	
3 penalty timers are available for each team.	
Start a penalty timer with keys 12, 13, 14 (Home) or keys 22, 23, 24 (Guests).	📥 / 👗
For each team: the shortest penalty timer is displayed on the console screen.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Delete 1 penalty timer by pressing keys 16 and 12, 13, 14, 22, 23 or 24 simultaneously.	C+ 🖧 / 💑
Medical timers – in count-up mode (for wrestling, for example)	
1 medical timer is available for each team.	
Start or stop a medical timer with key 13 (Home) or key 23 (Guests).	
Delete 1 medical timer by pressing keys <b>16</b> and <b>13</b> or <b>23</b> simultaneously.	C+67/V
Time-outs	
Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	<b>%</b> ⇒ <b>7</b>
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>(C)+(1)</b>
Reset the number of time-out requests (back to 0) by pressing keys <b>15</b> and <b>17</b> simultaneously.	(RESET) + (T)
Horn	
Sound the horn manually with key <b>19</b> . The horn sounds automatically at the end of a programmed time (Game, time-out timers)	<u>0</u>
Ball possession	
Invert the ball possession indicator on the console screen (home / guests / arrows off) with key 20.	
Period number	
If needed, correct the period number by pressing keys 16 and 28 simultaneously.	<b>C</b> +💫
End of the match	
Load a similar type of match configuration by pressing keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously.	C + RESET
Load a different type of match configuration: press keys <b>16</b> and <b>15</b> simultaneously, then enter in programming mode with key <b>27</b> .	







## FREE" MODE – "SETS" MODE

This mode enables to create your own programme for any sport played in one or several sets (racket sport or pelota for example).

Set-up	
Make sure the scoreboard is powered and install the control console.	ę
Press the ON/OFF key until the console displays the welcome screen.	

Programming	
Select the "Free" mode with key <b>15</b> . The choice between "periods" mode and "sets" mode is made in the sport configuration (see below).	essi
The console screen displays the stored configuration during a few seconds: in "sets" mode: number of sets, number of points to win a set, number of points to win the last set, length of the time-outs.	<b>()</b>
Press key <b>18</b> to view the data on the console screen longer.	Val ser
Change the configuration with key <b>0</b> or play with the stored configuration with key <b>9</b> .	<b>,</b> / <b>,</b>
<u>To change configuration</u> : answer the various questions displayed on the console screen with keys <b>0</b> to <b>9</b> , and enter your answer with key <b>23</b> .	₽₽₽₽₽ QQQQ⇒V
During programming, it is always possible to come back to the previous programming with key 13.	$\sim$

#### Game timer

Start or stop the game timer with key <b>18</b> .	Ŷ
If needed, stop the game timer with key <b>18</b> and reset the timer (back to 0) with key <b>28</b> .	✐⇔
Correction of the game timer:	
<ul> <li>✓ stop the game timer with key 18, then enter in timer correction mode by pressing keys 16 and 18 simultaneously.</li> </ul>	<b>♥⇒©+</b> ♥
✓ shorten the game time with key <b>16</b> or increase it with key <b>20</b> . Enter with key <b>18</b> .	ⓒ/�⇒�

Scores	
Add 1 point with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1
Deduct 1 point by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>(c)</b> + <b>(1)</b>
If needed, reset the scores (back to 0) by pressing keys <b>15</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	RESET + 1
Once the minimum score per set is reached: enter the set won with key <b>23</b> .	
It is possible to come back to the last operation with key <b>13</b> ( <i>the last 3 operations can be cancelled</i> ). The number of points and sets can be automatically corrected.	3





Se	rv	ico	cir	10
JC		icc	310	

.

Invert the service side with key **20**.

Time-outs	
Stop the game timer with key <b>18</b> , then start the time-out timer with key <b>17</b> .	✐⇔₸
Once the time-out timer is running: add 1 time-out request with key 10 (Home) or key 26 (Guests).	1
Once the time-out timer is running: delete 1 time-out request by pressing keys <b>16</b> and <b>10</b> or <b>26</b> simultaneously.	<b>(c)</b> +1
Reset the number of time-out requests (back to 0) by pressing keys <b>15</b> and <b>17</b> simultaneously.	RESET +

Horn	
Sound the horn manually with key 19.	
The horn sounds automatically at the end of a programmed time (time-out timers).	<b>V</b>
452ME3000 / 452ME3020: display of the clock on the scoreboard	
The clock can be displayed instead of the timer on the scoreboard.	
Keep key <b>16</b> pressed and press key <b>28</b> several times ('c' is displayed on the console screen – Please note: the letter displayed depends on the language programmed: GB: 'c' / NL, PT: 'h' / DK: 'K' / FI: 'k').	<b>C</b> +

The winner of the match	
Select the winner of the match with key <b>21</b> : the number of sets of the winner blinks on the console screen.	
If the score is equal: select a winner with key <b>10</b> (Home) or key <b>26</b> (Guests).	1

End of the match
Load a similar type of match configuration by pressing keys 16 and 15 simultaneously.

Load a different type of match configuration: press keys **16** and **15** simultaneously, then enter in programming mode with key **27**.

SET

ROG



