

Sport-Thieme Prallschutz für Sprossenwände

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Produktvorstellung

Sport-Thieme Prallschutz für Sprossenwand: Macht das Turnen sicherer

Der Sport-Thieme Prallschutz verhindert das unbeaufsichtigte Klettern und Turnen an Sprossenwänden und schützt bei Zusammenstößen vor Verletzungen. Ideal für vielfältig genutzte Turn- und Sporthallen in Schulen und Vereinen. Für 80 cm, 100 cm bzw. 200 cm breite Sprossenwände. Kern aus festem Neopolenschäum. Bezug aus Polygrip-Turnmattenstoff (100% Polyester). Einfaches Anbringen durch fest vernähte Klettbänder, die um die Sprosse gelegt werden.

Montage

Benötigte Werkzeuge: keine

Benötigte Personenzahl : 1-2 Personen

Benötigte Zeit: 5 Minuten

Schwierigkeitsgrad: leicht



Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweis zur regelmäßigen Kontrolle.

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen
- Überprüfen Sie den Zustand von Polsterelementen, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen.

Modifikation von Produkten.

Eine Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de

Anwendung



- Zu Beginn wird die Matte vor die Sprossenwand gelegt, damit die unteren Laschen an den Sprossen befestigt werden können.



- Die lange Klettlasche wird um die Sprosse gelegt und zwischen den beiden Flauschklappen befestigt. Hierzu kann diese beliebig geknickt oder auch gekürzt werden.



- Wenn beide Laschen befestigt sind, wird die Matte aufgerichtet an die Sprossenwand gestellt.



- Das gleiche Prinzip wird nun mit den oberen Laschen durchgeführt.
- Klettlasche um die Sprosse legen, Flauschkalppen öffnen und die Klettlasche darin befestigen in dem diese zugeklappt und aneinander gedrückt werden.



- Hierbei kann man nach persönlichem Empfinden und je nach Sprossenwand frei entscheiden, an welcher Sprosse man die Lasche lieber befestigen möchte.



- Danach ist das Produkt sicher und fest an der Sprossenwand angebracht.