

Anleitung Time Timer mit Signal

Bedienungsanleitung:

Bitte legen Sie 1 AA 1,5V Batterie ein
(ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf der Rückseite des Time Timers finden Sie
den An/ Aus (On/ Off)- Schalter.

Den Zeiteinteiler aktivieren Sie, indem Sie den durchsichtigen Knopf
Entgegen dem Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeitspanne stellen.
Die „rote Scheibe“ nimmt ab, je mehr Zeit verstreicht.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton.
Die gewünschte Zeitspanne kann zwischen 1 und 60 Minuten variieren.

Verwendungsmöglichkeiten:

Die Zeiteinteilung ist zu Hause und am Arbeitsplatz sehr wichtig.
Der Time Timer unterstützt bei allen Zeitabsprachen, wie zum Beispiel:
Lernzeit, Spielzeit, Zeit am Computer usw.

Ebenso einsetzbar ist der Time Timer während Seminaren,
Sitzungen und Präsentationen.
Der Time Timer verdeutlicht den Zeitablauf sichtbar.

Eingesetzt als interaktives Unterrichtsmittel, verstärkt der Time Timer
die Vorstellung und die Wahrnehmung der verstrichenen Zeit
bei jungen Kindern.

Die Wahrnehmung oder das Gefühl für das Verstreichen von Zeit
(z.B. Wie lange ist Zeit?)
ist eine wichtige Voraussetzung, um mit Zeit umgehen zu können.
Wenn sich das Kind mehr Zeitgefühl aneignet, kann es unabhängiger
und entspannter arbeiten. Dieses Produkt lässt das Kind genau erkennen,
wann „seine Zeit“ um ist und ermöglicht ihm, zu beurteilen,
wie viel Zeit noch übrig ist, ohne die Uhr zu kennen.

Viele Aktivitäten im Kindergarten,
in der Vor- und Grundschule finden im 60-Minuten-Takt statt.
Daher ist die Ein-Stunden-Zeiteinteilung am besten geeignet.
(Minuten, um eine Aktivität zu beenden;
Minuten bis zur Pause; Minuten für einen Test)

Hinweis:



Bitte führen Sie dieses Produkt Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu.
Bitte nicht im normalen Hausmüll entsorgen.